QVANTECH

eAir 100PK V3.1 Poistoilmakoneen säädin



Sisältö

Ominaisuudet	2
Käyttö	2
Mittaukset	4
IV Ohjaus	5
Aikaohjelma	5
Asetusarvot	6
Asetukset (Huoltovalikko)	7
Verkkoasetukset	7
RTU-asetukset	7
Hälytysasetukset	8
Järjestelmäasetukset	9
Huoltovalikon asetukset	9
Parametrit	11
Hälytykset	11
WEB sivun käyttäminen	12
WEB – Hälytykset	13
WEB – Mittaukset	13
WEB – IV Ohjaus	15
WEB - Aikaohjelma	16
WEB - Asetukset	17
WEB – Asetukset/Pellit	18
WEB – Asetukset/Mittaukset	19
WEB – Asetukset/Puhallin	20
WEB – Asetukset/Tunnukset	20
WEB – Asetukset/Aika	21
WEB – Asetukset/Verkko	22
WEB – Asetukset/Sähköposti	23
WEB – Asetukset/Sähköposti/Sähköpostitili	24
WEB – Asetukset/Hälytykset	24

Käyttöohje

QVANTECH

Ominaisuudet

TUOTE LYHYESTI

- Poistopellin ohjaus
- Puhaltimet voivat olla 1-tai 2-nopeuksisia tai portaattomasti ohjattavia. Säädettäviä puhaltimia voidaan ohjata vakioviestillä, painesäätöisenä tai ilmamäärällä.

Laajat mittaukset

- Ulko- ja poistoilmanlämpötila
- Ulko- ja poistoilmankosteus
- Poistoilman hiilidoksidi
- Kanavapaine mittaus
- Paine-eromittaus puhaltimen yli
- Ilmavirtausmittaus
- Puhaltimen paine-erosta tai ilmvirtauksesta voidaan
 - laskea ilmamäärä
- Lämpötila-, paine-, kosteus- ja paineeromittauksissa on anturivikahälytykset
- Puhaltimen ristiriitahälytys
- Ohjattavissa Aika, DI-tulo ja väylän kautta

TEKNISET OMINAISUUDET

- Selkeä graafinen näyttö ja viisi painiketta
- Ethernet RJ45 liitin
- 2 kpl RS485 väylä
- SD muistikorttipaikka
- Liitettävissä valvontajärjestelmiin tai pilvipalveluihin
- Muut mahdolliset liitännät
 - RS232
 - Can
 - Profibus
 - LonWorks

SÄÄDINMALLIT

eAir100PK

- Laajat anturivalinnat
- Sähköpostihälytykset
- WebVisu
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- Optiona BACnet IP ja MS/TP

Käyttö

Näppäimet

Kentänvaihto: Nuoli ylös ja alas Paluu näytöstä: Nuoli vasen painiketta Hyväksy valinta: OK painike

	0
Y	0
J	•

Asetusarvon muuttaminen

Valitse kenttä, jota haluat muuttaa ja paina OK painiketta.

Mene nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla halutun numeron kohdalle ja muuta arvo nuoli ylös tai alas painikkeilla tai paina pitkään ylös tai alas nuolta, niin lukema rullaa.

Hyväksy muutos painamalla OK painiketta.

Kehystetyt kentät ovat käsin syötettäviä asetusarvoja ja ilman kehystä ovat mittausarvoja.

QVANTECH

Sivuvalikko



Käyttöohje



Näytöt

Etusivu

Etusivulla näkyy säätimen kellonaika, tärkeimmät lämpötilat ja puhaltimien tila. Laite käynnistyy perusnäyttöön. Laite palautuu perusnäyttöön, jos laitetta ei käytetä.



Hälytykset

Jos joku hälytys on aktiivinen, tulee hälytys teksti etusivu näyttöön. Hälytysnäyttö avautuu painamalla "OK" painiketta. Nuoli oikealle painikkeella pääsee toimintonäyttöön.

Toiminto

Valitse haluamasi toiminto ja paina "OK" painiketta.



Mittaukset

Kaavio

Kaavio on yksinkertainen kuvaus poistokoneen mittauksista. Kaaviossa on esitetty mittaukset ja säätölähtö. Nuoli oikealle painikkeella pääsee seuraavalle sivulle.

Tilat ja ohjaukset

Tilat ja ohjaukset sivulla näkyvät ohjaus ja tilatiedot. Sivulla näkyy myös ilmavirtaus ja puhaltimen paine-ero, jos mittaukset on valittu käyttöön. Nuoli oikealle painikkeella pääsee seuraavalle sivulle.

Käsikäytöt

Käsikäytöt sivulla voidaan ohjata käsikäytöllä ohjauksia ja säätölähtöjä. Valitse käsikäyttö päälle, jonka jälkeen voit asetella käsiasetuksen lähdölle. A = Automaattikäyttö, K = Käsikäyttö 40.0% 219 1/s 500 ppm 20.0 °C 86.3% 215 1/s 86.3% Tilat ja ohjaukset

Pa

-1.0 °C





Käyttöohje

QVANTECH

IV Ohjaus

Puhaltimien nopeuksien aikakanavat asetellaan tällä sivulla. Kanavavalintojen oikealla puolella näkyy, onko aikaohjelma päällä. Käsi asetuksella voidaan poistokone laittaa halutulle nopeudelle, vaikka aikaohjelma ei olisikaan voimassa. Nämä asetukset voidaan ohjata myös väylän kautta. Off = Poistokone ei käynnissä Aika On = Aikaohjelma tai Käsi (ulkoinen ohjaus) päällä Yötuul. = Yötuuletus päällä

Esim. Kuvassa Hidas nopeus seuraa aikaohjelmaa 1 ja Nopea nopeus aikaohjelmia 2-5

Aikaohjelma



Aikaohjelmia on kymmenen Samaa aikaohjelmaa voidaan käyttää useammalla ohjauksella Aseta aloitusaika (On) ja lopetusaika (Off) Valitse haluttu päivä (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai Ark = Ma-Pe tai Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su. Off valinnalla aikakanava ei ole käytössä. Aloitusaika voi olla suurempi kuin lopetusaika esim. On 22:00 ja Off 06:00 Aikaohjaus on päällä 22:00 => 06:00

HUOMAA! Hidas aikaohjelma pitää olla voimassa, jotta nopea nopeus toimii Aikaohjelma on aina päällä, jos On = 00:00 ja Off = 24:00 sekä valinta "Vko"

Nuoli oikealle painikkeella pääsee seuraavalle sivulle.

Säätimen aika-asetukset

Aseta oikea kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä. Lopuksi valitse "Päivitä" painiketta ja paina "OK" näppäintä. Jos haluat ajan siirtyvän automaattisesti kesä/talviaikaan, laita asetus "On".

Aika-asetukset
09 : 02 : 22 Ke
02 / 01 / 19 Päivitä
<u>On</u> Kesäaika





6

Poistokoneensäädin eAir 100PK

Asetusarvot

Asettele haluamasi hitaan, nopeaa ja tehostus asetukset. Perässä näkyy yksikkö, jonka mukaan puhallinta säädetään. Asetukset vaihtuvat aikaohjelman ja ohjausten mukaisesti.

Tehostus toimii vain säädettävillä puhaltimilla.

CO2 ja ME kertoimilla näytetään pitoisuuksien vaikutus ohjaukseen.

Esim. CO2 mittaus 1600 ppm, asetus 1500 ppm ja kerroin 1.05 Kerroin asetus asetellaan asetukset/puhallin valikosta Korjaus lasketaan 1600/1500*1.05 = 1.12 Jos paineasetus 60Pa on korjattu asetus 67.2Pa

Nuoli oikealle painikkeella pääsee seuraavalle sivulle.

Nopean nopeuden rajoitus ulkolämpötilan mukaan Säädin rajoittaa nopeaa nopeutta kuvan mukaisella käyrällä säätyvällä puhaltimella. As: kentässä näkyy rajoitettu asetusarvo, jonka mukaan säädin säätää

puhallinnopeutta.

Mikäli et halua rajoittaa nopeutta laita molempiin puhaltimen asetuskenttiin 100%.



Nopean r	ajoitu	IS
UlkoTE	As:	77 Pa
0.0°C	2	
F15.0°C		
	60/	100%



QVANTECH

Asetukset (Huoltovalikko)

Asetukset sivulle pääsee asetusarvo näytössä painamalla työkalukuvaketta.

Asetusvalikossa asetellaan kaikki säätimet parametrit. Parametrit ovat tarkemmin esitelty ohjeessa alkaen sivulta 9. Valitse haluamasi parametri valikko ja paina "OK" painiketta.

Esimerkkinä mittausten asetukset Mene haluamasi asetuksen kohdalle ja muuta asetus. Sivun oikeasta ylänurkassa on informaatio asetus sivujen määrästä ja sivusta jolla sillä hetkellä olet.



Mittaukset	175
Ulkoilma	10k -
Ulkoilma alar.	-50.0C
Ulkoilma ylär.	50.0C
Poistoilma	10k -
<u> 2010 - C. Martin C. (1970)</u>	0.0000000000000000000000000000000000000

Mikäli otat käyttöön jonkin toiminnon, niin toiminnot muut asetukset tulevat näkyviin kun palaat edelliselle sivulle ja tämän jälkeen menet sivulle, jossa asetukset ovat.

Verkkoasetukset

IP-asetuksissa asetellaan DHCP, IP-osoite(IP Add), maski(Mask) ja oletus yhdyskäytävä (DefGtw). Ensisijainen DNS osoite (PriDNS) käytetään vain sähköpostin lähetyksessä. TCP/IP verkossa laitteen modbusosoite on 255 ja portti 502. Web visu käyttää 80 porttia. Sähköpostiasetukset asetellaan WebVisussa.

RTU-asetukset

Paina nuoli oikealle, jolloin avautuu RTU asetukset Addr = Modbus osoite (1-255) DataBit = Data bitit (8) StopBit = Stop biti (1-2) Parity = Pariteetti (Null, Odd, Even) Baud = Nopeus (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200) Kaksi RTU porttia (1. ja 2.) Molemmat portit ovat oletuksena "Slave" tilassa.

HUOMAA!

Yhteysasetukset astuvat voimaan, kun säädin käynnistetään uudestaan.

IP-aset	tuks	et		
DHCP	Off			
IP Add	10	0	- 0	100
Mask	255	255	255	0
PriDNS	8	8	8	8
DefGtw	10	0	0	1



Käyttöohje

OVANTECH

Hälytysasetukset

Asetuksissa valitaan on sähköpostilähetys käytössä, jonka jälkeen muut valinnat tulevat näkyviin. DNS haku kentässä näkee DNS haun tilan ja lähetys kentässä näkee lähetyksen tilan.

Testi kenttä laittamalla "On" asentoon, lähettää laite testi hälytyksen.

Hälytysaset	ukset
Lähetys 🗾	n yhøddiz
DNS haku	Idle
Lähetes til	a Idle
	Testi <mark>Off</mark>

DNS haku = näyttää DNS haun tilan

- Idle = ei hakua
- Start = Aloitetaan haku
- Search = Haetaan
- Search ok = haku onnistunut
- Timeout = Ei vastausta hakuajalla
- Error = Virhe haussa
- No Found = ei löytynyt

*Lähetys = näyttää sähköpostin lähetyksen tilan

- Idle = ei lähetystä
- Start = Aloitetaan lähetys
- No File = Lähetettävää tiedostoa ei löydy
- Sending = L\u00e4hetys k\u00e4ynniss\u00e4
- Send ok = Lähetys onnistunut
- Timeout = Ei lähetystä lähetysajalla
- Error = Virhe lähetyksessä

Aikaohjelmalla astellaan koska lähetetään 2-prioriteetin hälytykset ja hälytysrele vetää.

Asetuksissa valitaan mitä aikaohjelmia käytetään.

Hälytysten asetukset ikkunassa asetetaan hälytysviiveet ja prioriteetit Viiveet annetaan sekunteina

Off = hälytystä ei lähetetä ollenkaan ja hälytysrele ei vedä

Aina = Hälytys lähetetään aina ja hälytysrele vetää aina

Aika = Hälytys lähetetään ja hälytysrele vetää aikaohjelman ollessa voimassa

AI Sisäänmenon valinta

Valitse sopiva valinta (Off, 10k, 1.8k, 103AT, PT1k, 0-10V, 4-20mA)

AO Säätölähtö valinta

AO lähtö on aina 0-10V

Vastusanturi vaihtoehdot

10k = NTC10k (Schneider ST*200, Ouman, Qvantech, NK103) 1.8k = NTC1,8 (Schneider ST*100) 103AT = NTC10 Modicon anturit PT1k = Pt1000 anturit

Lähetys Ulkoilma antur Poistoilma antu Kanavak .antur

PRIO 2**10**-100ff

Aikaohjelma



Käyttöohje

QVANTECH

Järjestelmäasetukset

Asetuksissa valitaan on hälytysten- ja näytön viiveet. Vikaviive on anturivikojan ja vikahälytysten viive. Rajaviive on ylä-ja alarajahälytysten viive. HMI Taustav. on taustavalon sammumisviive HMI Paluua. s on viive, jolloin näyttö suljetaan viimesien painikkeen painamisen jälkeen.



Huoltovalikon asetukset

Pellit

Asetus	yks	Selitys	Alue	Oletus
Pellit	-	Poistopelti käytössä	Off, OnOff	Off

Mittaukset

Asetus	yks	Selitys	Alue	Oletus
Ulkoilma	-	Anturin valinta	Off, 10k	10k
Ulkoilma alar.	°C	Ulkoilma-anturin alaraja/ala-alue		-50,0
Ulkoilma ylär.	°C	Ulkoilma-anturin yläraja/ylä-alue		50,0
Poistoilma	°C	Anturin valinta	Off, 10k	10k
Poistoil. alue.	°C	Poistoilma-anturin yläalue (ala-alue 0)		50,0
Poistoil. ylär.	°C	Poistoilma -anturin yläraja		50,0
Poistoil. alar.	°C	Poistoilma -anturin alaraja		-50,0
CO2 mittaus	-	CO2 mittaus käytössä	Off, On	Off
CO2 ala-alue	ppm	CO2 anturin alaalue		400
C02 yläalue	ppm	CO2 anturin yläalue		2000
Kanavakosteus	-	Kanavakosteus käytössä	Off, On	Off
Kanavak.alue	%	Kanavakosteus anturin yläalue (ala-alue 0)		100.0
Kanavapaine	-	Kanavapaine käytössä	Off, On	Off
Kanavap.alue	Ра	Kanavapaine anturin yläalue (ala-alue 0)		1000
Virtaus	-	Virtausmittaus käytössä	Off, On	Off
Virtaus alue	m/s	Virtaus anturin yläalue (ala-alue 0)		20.0
Ulkokosteus	-	Ulkokosteus käytössä	Off, On	Off
Ulkok. alue	%	Ulkokosteus anturin yläalue (ala-alue 0)		100.0
Puh.paine-ero	-	Puhaltimen paine-eromittaus	Off, On	Off
Puh.p-e.alue	Ра	Puhaltimenpaine-ero anturin yläalue (ala-alue 0)		2500



Puhaltimet

Asetus	yks	Selitys	Alue	Oletus
Poistopuhallin	-	Poistopuhaltimen ohjauksen tyyppi	2-nop, Vakio, Paine, ilmam	Paine
PF Ristiriita	-	Poistopuhaltimen ohjausristiriita käytössä	Off, On	Off
Pakkasraja	°C	Ulkolämpötilaraja, jolla sallitaan nopea nopeus	-50,050,0	-20,0
PF min V	V	Säätölähdön minimijännite		0,0
PF int.aika	S	Poistopuhaltimen säädön integrointiaika	0600,0	6,0
PF vahvistus	-	Poistopuhaltimen säädön vahvistus	0,013,00	0,30
TF K-arvo	-	Tulopuhaltimen K-arvo		3,36
PF K-arvo	-	Poistopuhaltimen K-arvo		3,36
Pitoisuuden valinta	-	Säätävän pitoisuusanturin valinta Joko anturi kohtainen tehostus tai tilakohtainen (Huone QE20 * ME20, Poist QE30 * ME30)	Off, QE20, ME20, Huone, QE30, ME30, Poist	Off
CO2 asetus	ppm	Hiilidioksidimittauksen raja, jolloin aletaan nostamaan koneen nopeutta		1500
CO2 kerroin	-	Hiilidioksidimittauksen vahvistus kerroin		1.00
ME asetus	%	Poistokosteusmittauksen raja, jolloin aletaan nostamaan koneen nopeutta		90.0
ME kerroin	-	Poistokosteusmittauksen vahvistus kerroin		1.00
Kanava	-	Poistokanavan muoto (pyöreä, kantti)	Pyöre, Kantt	Pyöre
Halkaisija	m	Pyöreänkanavan sisähalkaisija		0.00
Pituus	m	Kanttikanava sisäpituus		0.00
Leveys	m	Kanttikanava sisäleveys		0.00
Virtaus ka	-	Virtausmittauksen keskiarvomittaus käytössä	Off, On	On
Virtaus tallen	s	Virtausmittauksen tallennusväli		60
K-Kerroin	-	Puhaltimen k-arvo ilmamäärälaskentaan		50.0
Tuuletus	-	Yötuuletus käytössä	Off, On	Off
Tuuletus as.	°C	Ulkolämpötilaraja yötuuletukselle		18.0
Puhallin	-	Puhallinvalmistaja ilmamäärälaskentaan	Off, Fläkt, Rosen, Nicot, Comef, Ziehl, Ebm, Gebha	Ziehl
Säätöanturi	-	Ilmamääräsäädön säätöanturin valinta FE30 = ilmavirtauksesta laskettu FE31 = puhaltimen paine-erosta laskettu	FE30, FE31	FE30
DI käynnistys	-	Säädin käynnistetään DI tuloilla, jos valittu säätyvä puhallin (vakio, paine, ilmam)	Off, On	Off

Käyttöohje

QVANTECH

Parametrit

Toiminto	USB muistitik	kulle parametrien hallinnointi
	ok	Muistitikun voi liittää tai irrottaa
	Lue	Lue parametrit muistitikulta
	Talleta	Kirjoittaa parametrit muistitikulle
USB Tila	ok	Ei toimintoa
	Data	Kirjoitus tai lukeminen käynnissä
	Fault	Toiminto epäonnistunut

USB Muisti	ok
USB tila	ok

Hälytykset

Hälytys	Hälytyksen ehto	Huomio	Toiminto
TE01 Anturivika	-100 < mittaus > 100	Raitisilma	
TE30 Anturivika	-100 < mittaus > 100	Poistoilma	
PE30 Anturivika	Puhallin käy ja mittaus < 5Pa	Poistokanavapaine	
ME00 Anturivika	Mittaus näyttää 0	Ulkokosteus	
ME30 Anturivika	Mittaus näyttää 0	Kanavakosteus	
PDE31 Anturivika	Puhallin käy ja mittaus = 0	Puhaltimen paine-ero	
TE30 Yläraja	TE30 > TE30 yläraja	Poistoilma	
TE30 Alaraja	TE30 < TE30 alaraja	Poistoilma	
ME30 Yläraja	ME30 > ME30 yläraja	Kanavakosteus	
PF hidas ristiriita	Tilatieto <> Ohjaus	Poistopuhallin	Tai SC/EC ristiriita
PF nopea ristiriita	Tilatieto <> Ohjaus	Poistopuhallin	
PF vikahälytys	SC/EC hälytys aktiivinen	Poistopuhallin	
Sähköpostivika	Lähetys epäonnistunut	Järjestelmä	

WEB sivun käyttäminen

Kirjoita selaimen laitteen IP- osoitteeseen (oletusosoite 10.0.0.100)



Seuraavaksi tulee sisään kirjautuminen

Anna käyttäjätunnus ja salasana (eAir ja 200) ja napauta "Kirjaudu sisään".

Muista sallia käyttäjätunnuksen ja salasanan tallennus, niin selain muistaa salasanasi seuraavilla kerroilla.

Kiljauuu sisaa	III.
http://10.0.0.100	
Sivustoon muod	ostamasi yhteys ei ole yksityinen.
Käyttäjätunnus	eAir
Salasana	

Yläpalkissa IP osoite ja päivitysaika



Käyttöohje



WEB – Hälytykset

Hälytykset

Aktiiviset hälytykset valinnalla voidaan suodattaa näyttämään vain aktiiviset hälytykset (oletuksena päällä). Hae hälytyksiä, voit hakea listasta hälytyksen sen nimen mukaan.

Testikatu 10			
Hae hälytyksiä	٩		
✓ Aktiiviset hälytykset			Tila
12.10.23 8:08	Poistoilmalämpötila anturivika	<u> </u>	Hälytys

WEB – Mittaukset

Mittaukset sivulla on mittaus, säätö, tila ja ohjaus tietoja





Mittaukset alasivut

ASETUKSET
RAJAT
ALOITUSSIVU

Asetukset

Puhaltimet

Nimi	Arvo	Yksikkö
Puhaltimen asetus hidas nopeus	60	
Puhaltimen asetus nopea nopeus	80	
Puhaltimen asetus tehostus	100	
Asetuksen yksikkö	Off % Pa I/	5
Nopean rajoitus asetus	0.54	
Nopean ulkolämpötilaraja	-20.0	°C
Yötuuletus ulkoraja	18.0	°C
Nopean nopeuden rajoitus		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ylempi ulkoraja	0.0	°C
Alempi ulkoraja	-15.0	°C
Ylempi asetus	100	%
Alempi asetus	60	% Rajat
Lämpötilat		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Lämpötilojen yläraja	50.0	°C
Lämpötilojen alaraja	-50.0	°C

Kosteus

Nimi	Arvo	Yksikkö
Poistokosteus yläraja	90.0	%



WEB – IV Ohjaus

IV Ohjaus sivulla on puhaltimiin aikaohjauksiin liittyvät tiedot

Hidas nopeus		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ensimmäinen aikakanava	1	
Viimeinen aikakanava	1	
Aikaohjelma	•	
Ulkoinen ohjaus	●Off⊖On	
Nopea nopeus		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ensimmäinen aikakanava	2	
Viimeinen aikakanava	5	
Aikaohjelma	0	
Ulkoinen ohjaus	€Off⊖On	
Tehostus nopeus		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ensimmäinen aikakanava	0	
Viimeinen aikakanava	0	
Aikaohjelma		
Ulkoinen ohjaus	©Off⊖On	

Käyttöohje

WEB - Aikaohjelma

Aikaohjelma sivulla on koneen käyntiä ohjaavat aikaohjelmat Aikaohjelmia on kymmenen

Aikakanava	Valinta On - Off
Aikaohjelma 1	Viikko V 00:00 - 24:00
Aikaohjelma 2	Arkisin V 08:00 - 18:00
Aikaohjelma 3	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 4	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 5	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 6	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 7	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 8	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 9	Ei Käytössä 🗸 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 10	Arkisin 🗸 08:00 - 16:00



WEB - Asetukset

Asetukset sivulla on ohjelmistoversio, kaikkien lähtöjen käsikäytöt ja viiveet Nimi Arvo Yksikkö Ohjelman versio 3.10 Pelti Nimi Yksikkö Arvo Poistopelti käyttö AutoOKäsi Poistopelti käsikäyttö ●OffOOn Puhallin Nimi Yksikkö Arvo PF käyttö ●Auto○Käsi PF hidas käsikäyttö ©Off⊖On PF nopea käsikäyttö ©Off⊖On SC/EC ohjaus käyttö OAuto○Käsi SC/EC ohjaus käsikäyttö ©Off⊖On SC/EC säätö käyttö ●Auto○Käsi SC/EC säätö käsiasetus 0.0 % Hälytysviiveet Nimi Yksikkö Arvo Anturivikaviive 30 s Raja- ja ristiriitahälytysviive 60 S Virtaushälytysviive 120 S

17

QVANTECH

WEB- Asetukset alasivut

Pellit, Mittaukset ja Puhaltimet sivulla on laitteistojen asetukset.

Tunnukset välilehdellä vaihdetaan WEB Visun käyttäjätunnus ja salasana.

Aika sivulla asetellaan säätimen aika ja päivämäärä.

Verkko sivulla on laitteen verkkoasetukset.

Sähköposti sivulla määritellään sähköpostihälytysten asetukset.

Hälytykset sivulla on hälytysprioriteetit

Aloitussivulla pääset aloitusvalikkoon



Yksikkö

WEB – Asetukset/Pellit

Asetussivuista	esimerkkinä	Pellit sivu
----------------	-------------	-------------

Nimi

Pellin valinta

Ei käytössä 🗸

Arvo



WEB – Asetukset/Mittaukset

Nimi	Arvo	Yksikkö
Ulkolämpötila	0-10V v	
Ulkolämpötila ala-alue	-50.0	°C
Ulkolämpötila yläalue	50.0	°C
Poistolämpötila	0-10V v	
Poistolämpötila yläalue	50.0	°C
Hiilidioksimittaus	Käytössä 🗸	
Hiilidioksimittaus ala-alue	400	ppm
Hiilidioksimittaus yläalue	2000	ppm
Kanavakosteusmittaus	Käytössä 🗸	
Kanavakosteusmittauksen mittausalue	100.0	%
Ulkokosteusmittaus	Käytössä 🗸	
Ulkokosteusmittaus alue	100.0	%
Virtausmittaus	Käytössä 🗸	
Virtausmittaus alue	20.0	l/s
Kanavapaine	Käytössä 🗸	
Kanavapaine alue	1000	Pa
Puhaltimen paine-ero	Käytössä 🗸	
Puhaltimen paine-ero alue	1000	Pa



WEB – Asetukset/Puhallin

Nimi	Αινο	Yksikkö
PF asetus	Vakiokierrokset 🗸	
PF01 Ohjausristiriita	●Ei käytössä〇Käytössä	
PFminimi jännite	0.0	V
PF säätimen integrointiaika	10.0	S
PF säätimen vahvistus	0.30	
Hiilidioksimittaus raja	1500	ppm
Hiilidioksimittaus kerroin	1.00	
Kosteusmittaus raja	90.0	%
Kosteusmittaus kerroin	1.00	
Kanavan valinta	Pyöreä 🗸	
Pyöreän kanavan halkaisija	0.00	m
Kantti kanavan pituus	0.00	m
Kantti kanavan leveys	0.00	m
Virtausmittauksen keskiarvo käytössä		
Virtausmittauksen keskiarvon tallennusväli	30	S
Puhaltimen Paine-ero mittauksen valinta	Off v	
Virtausmittauksen säätövalinta	FE30 •	
PF k-arvo	50.0	
Puhaltimen valmistaja	Ziehl V	
Puhallin käynnistyy tilatiedoilla	●Off⊖On	

WEB – Asetukset/Tunnukset

Anna Käyttäjätunnus, Vanha salasana ja Uusi salasana ja valitse Vaihda Vanha salasana pitää olla oikein, jotta salasanan vaihto onnistuu.

Nimi	Arvo	Yksikkö
Käyttäjätunnus	eAir	
Vanha salasana	salasana	
Uusi salasana	salasana	
Vaihda salasana		

Käyttöohje

WEB – Asetukset/Aika

Valitse Aseta, jonka jälkeen voit syöttää uudet aika-asetukset.

Valitse Päivitä, niin uudet asetukset tallentuvat.

Aika voidaan päivittää automaattisesti, kun valitset "Automaattinen päivitys" valinnan ja syötetään asetukset.

Nimi	Αινο
Kellon asetus	●Ok○Aseta○Päivitä
Tunnit	8
Minuutit	22
Viikonpäivä	OSuOMaOTiOKe®ToOPeOLa
Päivä	12
Kuukausi	10
Vuosi	23
Kesäaika	Käytössä 🗸
Automaatinen päivitys	
Aikapalvelin	time-a-g.nist.gov
Aikapalvelimen portti	13



WEB – Asetukset/Verkko

Verkkoasetukset

Nimi	Arvo	Yksikkö
DHCP käytössä		flag
IP-osoite 1	10	num
IP-osoite 2	0	num
IP-osoite 3	0	num
IP-osoite 4	100	num
Verkkomaski 1	255	num
Verkkomaski 2	255	num
Verkkomaski 3	255	num
Verkkomaski 4	0	num
Oletus yhdyskäytävä 1	10	num
Oletus yhdyskäytävä 2	0	num
Oletus yhdyskäytävä 3	0	num
Oletus yhdyskäytävä 4	1	num
Ensisijainen DNS palvelin 1	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 2	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 3	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 4	8	num

Sähkänastiasetukset

QVANTECH

WEB – Asetukset/Sähköposti

Mikäli haluat lähettää sähköpostihälytyksiä, valitse sähköpostin lähetys päälle. Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteet. Jotkut sähköpostipalvelimet vaativat, että lähettäjän osoite on oikeaa muotoa tai loppuosa pitää olla operaattorin mukaan esim. @elisanet.fi. Jos käytät useampaa vastaanottajaa, pitää vastaanottajat täyttää järjestyksessä 1 eteenpäin. Testihälytys lähettää testihälytyksen tulevasta ja poistuvasta hälytyksestä. DNS Haku ja Hälytyksen lähetyksestä voi seurata hälytyksen lähetystä. Prioriteetin 2 lähetys valitaan, millä aikakanavilla hälytykset lähetetään Prioriteetin hälytykset lähetetään vain, jos aikaohjelma on voimassa. Mikäli hälytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, lähetetään hälytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran voimaan.

ountopooluootanoot			
Nimi	Arvo		
Lähettäjän sähköpostiosoite	eAir@email.com		
Vastaanottaja	nimi.niminen@email.com		
Kohteen osoite	Testikatu 10		
Sähköpostin lähetys			
DNS Haku	Idle Start Searc Searc ok Timed	out Error No Found	
Hälytyksen lähetys	Idle Start No file Sending Send	ok Timeout Error	
Lähetys käynnissä	●Off ^O On		
Testihälytys	●Off ^O On		
Prioriteetti 2			
Nimi		Αινο	Yksikkö
Ensimmäinen aikakanava		10	
Viimeinen aikakanava		10	

Sähköpostiasetusten alasivu

SÄHKÖPOSTITILI
ALOITUSSIVU

WEB – Asetukset/Sähköposti/Sähköpostitili

Säädin ei osaa lähettää kaikkien suojattujen sähköpostipalvelimen kautta. Käytä porttia 25 käyttävää sähköpostipalvelinta, tällöin ei tarvita Käyttäjä ja Salasana tietoja.

Tiliasetukset		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Portin numero	25	
Palvelimen nimi	smtp.email.com	
Käyttäjä	nimi.niminen@email.com	
Salasana	Salasana	

WEB – Asetukset/Hälytykset

Jokaisella hälytyksellä on prioriteetti.

Sivulla 8 tarkemmin prioriteeteista

Nimi	Агуо
Ulkoilmalämpötila vika	Lähetetään aina 🗸
Poistoilma lämpötila vika	Lähetetään aina 🗸
Kanavakosteusmittaus vika	Aikaohjelmalla 🗸
Poistopainemittaus vika	Lähetetään aina 🗸
Puhallin paine-ero vika	Aikaohjelmalla 🗸
Ulkokosteus vika	Aikaohjelmalla 🗸
Poistoilma yläraja	Aikaohjelmalla 🗸
Poistoilma alaraja	Aikaohjelmalla 🗸
Kanavakosteus yläraja	Aikaohjelmalla 🗸
Poistovirtaus	Aikaohjelmalla 🗸
PF01 hidas ristiriita	Lähetetään aina 🗸
PF01 nopea ristiriita	Lähetetään aina 🗸
PF01 hälytys	Lähetetään aina 🗸

Käyttöohje

QVANTECH

Poistokoneensäädin eAir 100PK

