QVANTECH

eHeat V3.1 Lämmityksen säädin



Sisältö

Ominaisuudet	3
Näppäimet	ļ
Sivuvalikko	ļ
Käynnistys	5
Etusivun näkymät	5
Kaukolämpö asetukset	5
Vesimäärä (VM painike)	5
Vesimäärä asetukset	5
Välipiirin mittaukset (VP painike)	7
Aikaohjelma	7
Käyttövesi	3
Käyttövesi asetukset	3
Käyttöveden väyläpumppu	3
Käyttövesi asetukset)
Lämmitys)
Lämmitysverkoston säätökäyrä10)
Lämmitys asetukset	L
Kesäpysäytys (lämpötila kuvake)12	L
Pumpun paine-ero säätö	L
Lämmityksen väyläpumppu	2
Lämmitys asetukset	3
Huoltovalikko14	1
IO asetukset	1
IP-asetukset	5
RTU asetukset	5
Hälytysasetukset	5
Ulkolämpötila-asetukset	7
Huoltovalikon asetukset	7
Kellon päivitys	3
Parametrit	3
Hälytykset)



Lukitukset	
Muut toiminnot	
Kenttien syöttörajoitukset	
Säätökäyrä hälytys	
Menoveden etäkirjoitus	
Ulkolämpötilan etäkirjoitus	
Sähköpiste ohjaukset (eHeat130H)	
Aikaohjaus	
Astro-ohjaus	
Sulatusohjaus	
Alarajaohjaukset	24
Ylärajaohjaukset	
Mittaukset ja tilat	
Astroasetukset	
Sulatus asetukset	
WEB sivun käyttäminen	
WEB – Hälytykset	
WEB – LKV ja Lämmitys 1	
WEB – Lämmitys 2-4	
WEB – Mittaukset	
WEB – Pudotus	
WEB – Aikaohjelmat	
WEB – Ohjaukset (vain eHeat130H malli)	
WEB – Tilatiedot (vain eHeat130H malli)	
WEB – Ohjaukset/Säätölähdöt	40
WEB – Ohjaukset/TE Valvonta	40
WEB – Asetukset	

Ominaisuudet

TUOTE LYHYESTI

- Käyttövesi säädetään kiinteällä asetusarvolla menoveden lämpötilan perusteella.
- Lämmitysverkostot ohjataan 5-piste säätökäyrällä menoveden lämpötilan perusteella, vakioasetuksella tai menovesiasetus voidaan antaa pilvipalvelusta.
- Lämmitysverkostoja voidaan säätää kiinteällä ulkolämpötilan asetusarvolla. Ulkolämpötilan mittaus voi olla paikallinen mittaus, käsin annettu arvo tai väylältä annettu arvo.
- Kaikissa lämpötilamittauksissa on anturivikahälytys.
- Verkostojen menovesimittauksissa aseteltavat säätöpoikkeamahälytykset.
- Verkostopumppujen vikahälytykset
- Verkostopumput pysähtyvät, jos verkostossa ei lämmitystarvetta. Pumppuja ja säätöventtiileitä verrytellään kerran viikossa pysähdysaikana.
- Verkoston painemittaukset tai painehälytykset
- Kaukolämmön meno ja paluu lämpötilamittaukset
- Kylmän vesimäärän laskuri ja vesivuotohälytys.
- Kaukolämmön tulolämpötilassa ja verkoston painemittauksissa aseteltavat ylä- ja alarajahälytykset.
- Verkostopumppujen ohjauksen ristiriitahälytykset.
- Energiamittarin liittäminen väylällä (Kamstrup)
- Pumppujen liittäminen väylällä (Grundfos)
- Lämminvesivaraajan lataus

eHeat130H malli

- o 10 kpl konfiguroitavia ohjauksia tilatiedoilla
- o 10 kpl hälytys tai tilatietoja
- 2 kpl säätölähtöjä
- 2 kpl lämpötila valvonta

TEKNISET OMINAISUUDET

- Selkeä graafinen näyttö ja viisi painiketta
- Ethernet RJ45 liitin (ei eHeat120M)
- o 2 kpl RS485 väylä
- o SD muistikorttipaikka
- Liitettävissä valvontajärjestelmiin tai pilvipalveluihin
- Muut mahdolliset liitännät
- o RS232
- o Can
- Profibus
- o LonWorks

SÄÄDINMALLIT

eHeat120M

- o Lämminkäyttövesi ja 4 lämmitystä
- o Vapaasti konfiguroitava IO
- 1 kpl pulssilaskuri
- Kolme IO-yksikköä
- o Modbus RTU
- Optiona MS/TP

eHeat120 lisäksi

- Sähköpostihälytykset
- o WebVisu
- Modbus TCP/IP
- o Optiona BACnet IP

eHeat130

- o Lämminkäyttövesi ja 4 lämmitystä
- Vapaasti konfiguroitava IO
- o 1 kpl pulssilaskuri
- Kaksi IO-yksikköä
- Sähköpostihälytykset
- WebVisu
- Modbus TCP/IP ja RTU
- Optiona BACnet IP ja MS/TP

eHeat130H Lisäksi

o Sähköpisteohjaukset

Käyttöohje

QVANTECH

Näppäimet

Kentänvaihto: Nuoli ylös ja alas Seuraava näyttö: Nuoli oikealle Paluu näytöstä: Paina paluu/nuoli vasen painiketta Hyväksy valinta: OK painike

Asetusarvon muuttaminen

Valitse kenttä, jota haluat muuttaa ja paina OK painiketta.

Mene nuoli oikealle tai vasemmalle painikkeilla halutun numeron kohdalle ja muuta arvo nuoli ylös tai alas painikkeilla tai paina pitkään ylös tai alas nuolta, niin lukema rullaa.

Hyväksy muutos painamalla OK painiketta.

Kehystetyt kentät ovat käsin syötettäviä asetusarvoja ja ilman kehystä ovat mittausarvoja.



Käyttöohje

Lämmityssäädin eHeat V3.1

Tämä käyttöohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle. Tässä käyttöohjeessa on ne säätimen toiminnat ja asetukset, joita voidaan asetella käyttötoimenpiteinä. Laitteen huoltovalikko on tarkoitettu laitteen asentajalle ja käyttöönottajalle. Huoltovalikon asetusarvojen muuttamiseen tarvitaan syvällisempää säätöprosessin tuntemista.

Käynnistys

Laite käynnistyy perusnäyttöön. Laite palautuu perusnäyttöön, jos laitetta ei käytetä.

Etusivun näkymät

- Kellonaika
- Ulkolämpötila
- Käytössä olevien verkostojen menolämpötilat
- Valitaan haluttu verkosto
- Kielivalinta,
- Lämpötilan pudotuksen aikaohjelma 🔯
- Kaukolämpö [KL]
- Vesimittari [VM]
- Välipiirinlämpötilat [VP]

Kielen valinta: Valitse kieli kenttä ja paina OK Valitse haluamasi kieli ylös tai alas nuolilla

eHeat

LV

L1

OVANTECH

0.0°C

KL UM UP (

13:15

FIN #Hälstss* V3.10

0.0 °C

0.0°C

Hälytykset

Jos joku hälytys on aktiivinen, tulee hälytys teksti painike perusnäyttöön. Hälytysnäyttöön pääsee painamalla OK painiketta. Hälytysnäyttöjä voi selata ylös tai alas nuolilla.



Kaukolämpö (KL painike)

Kaukolämmön tulo- ja paluulämpötilat. Työkalukuvakkeella pääsee asetuksiin



6

Lämmityssäädin eHeat V3.1

Kaukolämpö asetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
Energiamittari	Valitaan, onko energiamittari käytössä	Off
Menomittaus	Valitaan mihin AI tuloon mittaus on liitetty	0AI7
Paluumittaus	Valitaan mihin AI tuloon mittaus on liitetty	0AI8
* Yläraja meno	Suurin hyväksytty menovesilämpötila	120 °C
* Alaraja meno	Pienin hyväksytty menovesilämpötila	50 °C
* Hystereesi	Kuinka paljon lämpötila pitää olla ali/yli hälytysrajan, jotta hälytys poistuu	5 °C
Tulopaine	Valitaan mihin AI tuloon mittaus on liitetty	Off
Paluupaine	Valitaan mihin AI tuloon mittaus on liitetty	Off

Käyttöohje

*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

Vesimäärä (VM painike)

Vesimäärä asetukset

Vesimäärä m3 = Vesimittarin lukema (esim. kiinteistön kylmävesimäärä) *Vuotomäärä I = Vesimäärä, joka on kertynyt mittausjakson aikana. Määrä nollaantuu, kun mittausjakso käynnistyy.

*Mittaus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

Työkalukuvakkeella pääsee asetuksiin.

Vesimäärä mittaus on eHeat130 mallissa.

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
VM offset	Vesimäärän mittarilukema asetuksella voidaan asettaa paikallismittari ja säätimen lukema näyttämään samaa lukemaa	0
VM psuhde	Vesimäärän pulssisuhde asetuksella määritellään, montako pulssia tarvitaan 1MWh kohti. Esim. 1 pulssi 1kWh, pulssisuhde 1000	10
VM nollaus	Nollaa säätimen lämpömäärän mittarilukeman ja offset arvon	OFF
* Vuotoraja	Hälytysraja vesivuotomäärälle l	100
* Aloitusaika	Aika (h) jolloin aletaan laskemaan vuotomäärää	03:00
* Lopetusaika	Aika (h) jolloin lopetetaan vuotomäärän laskenta	05:00

*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.











Vesimittari VM offset: VM psuhde: Nollaus:

<mark>0</mark>AI1 <mark>0</mark> = 1M<mark>0</mark> <mark>AI1</mark> = AI tulo 1

QVANTECH

Välipiirin mittaukset (VP painike)

Näytössä näkyvät lämmityssiirtimien välipiirien mittaukset, jos ne on otettu käyttöön.

Pudotus (kello kuvake)

Aikakanavilla valitaan, mitä aikaohjelmia ohjaus seuraa. Aikaohjelmat avautuvat 🖾 kuvakkeesta

Aikaohjelma

Aikaohjelmia on yhteensä 20 kpl Aikakanavat 1-10 (1/4), Aikakanavat 11-20 (2/4), Aikakanavia selataan nuoli ylös/alas painikkeilla Aikakanava sivuilla liikutaan nuoli oikea/vasen painikkeilla

Aseta aloitus ja lopetusaika esim. 7:00 ja 17:00 Valitse haluttu päivä (Ma-Ti-Ke-To-Pe-La-Su) tai Ark = Ma-Pe tai Vkl = La-Su tai Vko = Ma-Su. Off valinnalla aikakanava ei ole käytössä.

Jos haluat ohjauksen olevan aina päällä. Aseta aloitusaika 00:00 ja lopetusaika 24:00 sekä valitse **Vko** käyttöön.

Eri ohjaukset voivat käyttää samoja aikaohjelmia.

Esim. kiuas ja saunan poiston tehostus voivat käyttää samaa aikaohjelmaa Saunan poiston tehostukselle voidaan lisäksi antaa ulkolämpötilaraja lisäehdoksi



Välipiirit

L1:35.0°C





QVANTECH

Käyttövesi

Lämminkäyttövesi menolämpötila Lämminkäyttövesi paluulämpötila (jos käytössä) Menoveden asetusarvo (oletus 58°C) * Pumpun ohjaus ohjaa vain väyläpumppua (oletus ON) Pumpun käyntitila (Käy/Seis) Säätöventtiilin (TV01.1) säätöarvo tai TV01.1 ja TV01.2 säätöarvot (jos 2 venttiiliä käytössä)

Säätöventtiilin käsikäyttö

- Valitse käsikäyttöön "K" (Oletus "A")
- Säätöventtiiliä voidaan ajaa 0-100% käsikäytöllä
- Jos on valittu 2-venttiiliä, käsiajo säätää 0-50% 1. venttiiliä ja 50-100% 2. venttiiliä

Asetuksiin pääsee valitsemalla työkalu kuvakkeen ja painamalla OK näppäintä. Väyläpumppu näyttö aukeaa nuoli oikealle painikkeella.

Käyttövesi asetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
Mittausero	Kuinka paljon menovesi voi poiketa asetusarvosta, tästä luodaan venttiilivikahälytys	5,0 °C
Hystereesi	Kuinka paljon lämpötila pitää olla ali/yli hälytysrajan, jotta hälytys poistuu	-0,5 °C
Ennakko	Ennakon säätö käynnissä	OFF
*Ennakon as.	Kiertoveden raja ennakon säädölle	50,0 °C
*Kalibrointi	3-piste moottorin kalibrointi	OFF

*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

Käyttöveden väyläpumppu

Teksti	Selitys	Mittaus/asetus
Virtaus	Pumpun hetkellinen virtaus	0,0 m3/h
Asetuspiste	Pumpun asetuspiste	0,00 %
Max virtaus til	Maksimivirtauksen tilatieto	ON/OFF
Max viratus As	Maksimivirtauksen asetus	0,00 m3/h
Nostokorkeus	Nostokorkeuden luku	0,00 %
Nostokork.As	Nostokorkeuden asetus	0,00 %
Toimitila	Toimitilan luku	
Toimitila As	Toimitilan asetus	
Hälytyskoodi	Pumpun hälytyskoodi	
Häly.kuittaus	Hälytyksien kuittaus	ON/OFF
Kaukokäyttö	Kaukokäyttö päällä	ON/OFF
Pumppu	Pumpunmalli	



Käyttövesi

Mittausero: Hystereesi: Ennakko 1/1

Verkoston huoltoasetuksiin pääsee painamalla verkostonäytössä nuoli oikealle 3s yhtä jaksoisesti.



QVANTECH

Käyttövesi asetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
Säätötapa	Venttiilinmoottorin säätötapa	Säätö
Vaihtoraja	Vahvistuksen vaihtoraja. Venttiilin asennon ollessa asetuksen alle käytetään alempaa vahvistusta ja ollessa suurempi käytetään ylempää vahvistusta.	5,0 %
P1	Alempi vahvistus	0.10
P2	Ylempi vahvistus	0.80
1	Integrointiaika	20,0s
TV1.1 AO	TV1.1 AO lähtö	0A01
TV1.2 Min V	TV1.1 säätölähdön minimi jännite	0,0V
*TV1.1 AO	TV1.2 AO lähtö	Off
*TV1.2 Min V	TV1.2 säätölähdön minimi jännite	0,0V
**TV Auki DO	Venttiilin auki ohjaus DO lähtö	Off
**TV Kiinni DO	Venttiilin kiinni ohjaus DO lähtö	Off
**Ajoaika	3-piste moottorin ajoaika	60s
**Hystereesi	Säädön muutos, jotta moottori ajaa	1,00%
** Säätöpoikkeama	Mittauksen ja asetuksen erotus pakkoajolle	5,0 °C
2-venttiiliä	Onko kaksi säätöventtiiliä käytössä	OFF
Menomittaus	Menolämpötila-anturin Al tulo	0AI1
Paluumittaus	Paluulämpötila-anturin AI tulo	0AI2
PU Häl.DI	Pumpun hälytyksen DI tulo	Off
PU Hälytys	Pumpun hälytyksen kärkisyys NO/NC	NO
PU Tila DI	Pumpun tilatiedon DI tulo	0DI1
PU Tila	Pumpun tilatiedon kärkisyys NO/NC	NO
Ristiriita	Pumpun ohjelmallinen ohjausristiriitahälytys käytössä	OFF
Modbus	Pumpun modbusväylä käytössä	OFF
TV40	Varaajan venttiili käytössä	Off
*TV40 AI	Varaajan lämpötilan valinta	Off
*TV40 AO	Varaajan venttiilin valinta	Off
*TV40 Min V	Varaajan venttiilin min säätöjännite	0.0

Kästtövesi 1/	
Säätötapa:	Säätö 🗸 🗸
Vaihtoraja: PU01:	5.0
PU02:	0.80

*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä. ** Asetus näkyy, jos valittu säätötavaksi "3-pis"

Käyttöohje

Lämmityssäädin eHeat V3.1

Lämmitys

Valitse haluamasi lämmitysverkosto

Lämmitysverkosto menolämpötila Lämmitysverkosto paluulämpötila (jos käytössä) Menoveden säätökäyrältä laskettu asetusarvo (alapuolella) Verkoston painemittaus (jos käytössä) Säätöventtiilin TV02.1 säätöarvo tai TV02.1 ja TV02.2 säätöarvot (jos 2 venttiiliä käytössä) Säätöventtiilin käsikäyttö

- Valitse käsikäyttöön "K" (Oletus "A")
- Säätöventtiiliä voidaan ajaa 0-100% käsikäytöllä
- Jos on valittu 2-venttiiliä, käsiajo säätää 0-50% 1. venttiiliä ja 50-100% 2. venttiiliä

Pumpun ohjaus (ON/OFF) ja tilatieto (Käy/Seis) Pumpun käsikäyttö Valitse Off (pumppu seis), Käsi (pumppu käy), Auto (automaattinen ohjaus)

Säätökäyrään pääsee valitsemalla käyrä kuvakkeen ja painamalla OK näppäintä. Asetuksiin pääsee valitsemalla työkalu kuvakkeen ja painamalla OK näppäintä. Kesäpysäytykseen pääsee valitsemalla lämpötila kuvakkeen ja painamalla OK näppäintä.

Lämmitys 1 verkostossa nuoli oikealle painikkeella avautuu pumpunsäätö näyttö ja väyläpumppu näyttö aukeaa nuoli oikealle painikkeella, muissa verkostoissa väyläpumppu näyttö aukeaa suoraan verkostonäytöstä.

Lämmitysverkoston säätökäyrä

Säätökäyrällä asetellaan lämmityksen menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan.

- X1 = ulkolämpötila piste 1 (-35...0)
- Y1 = verkoston menolämpötila X1 ulkolämpötilassa (0...150)
- X2 = ulkolämpötila piste 2 (-25...0)
- Y2 = verkoston menolämpötila X2 ulkolämpötilassa (0...150)
- X3 = ulkolämpötila piste 3 (-10...30)
- Y3 = verkoston menolämpötila X3 ulkolämpötilassa (0...100)
- X4 = ulkolämpötila piste 4 (0...300)
- Y4 = verkoston menolämpötila X4 ulkolämpötilassa (0...100)
- X5 = ulkolämpötila piste 5 (0...300)
- Y5 = verkoston menolämpötila X4 ulkolämpötilassa (0...100)

Säätökäyrän ehdot: X1<X2<X3<X4<X5 ja Y1>Y2>Y3>Y4>Y5





QVANTECH

QVANTECH

Lämmitys asetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
Pudotus	Yöpudotus asetus	0 °C
Suuntaissiirto	Säätökäyrän suuntaissiirto	0 °C
Mittausero	Kuinka paljon menovesi voi poiketa asetusarvosta, tästä luodaan venttiilivikahälytys	5 °C
Hystereesi	Kuinka paljon lämpötila pitää olla ali/yli hälytysrajan, jotta hälytys poistuu	-0,5 °C
* Paine yläraja	Suurin hyväksytty painearvo	9 bar
* Paine alaraja	Pienin hyväksytty painearvo	0 bar
Ant.vika TV As	Venttiilin asento, kun menovesianturivika päällä	0 %
*Pysäytysraja	Jos verkosto on lattialämmitys ja menovesi ylittää asetetun rajan pumppu pysäytetään. Tämä toiminto ei pois sulje verkoston mekaanista termostaattia.	40.0°C
*Kalibrointi	3-piste moottorin kalibrointi	OFF



*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

Kesäpysäytys (lämpötila kuvake)

Valitse käytössä "On", jos haluat pumppujen kesäpysäytyksen käyttöön Pumput pysähtyvät viiveen (180min) jälkeen, kun ulkolämpötila ylittää On asetuksen (18,0°C). Pumput lähtevät käyntiin viiveen (360min) jälkeen, kun ulkolämpötila on alittanut Off asetuksen (15,0°C) tai viiveettä jos alitetaan alempi Off asetus (8,0°C).

Pumpun paine-ero säätö

Paine-ero otetaan käyttöön valitsemalla "Paine-ero säätö" ON Verkoston paine-ero mittaus Paine-ero asetus Pumpun säätöviesti 0-100% Pumpun säätöviestin käsikäyttö Valitse käsikäyttöön "K" (Oletus "A") Säätöventtiiliä voidaan ajaa 0-100% käsikäytöllä Paine-ero säätö on Lämmitys 1 verkostossa.





Käyttöohje

QVANTECH

Lämmityksen väyläpumppu

Teksti	Selitys	Mittaus/asetus
Virtaus	Pumpun hetkellinen virtaus	0,0 m3/h
Asetuspiste	Pumpun asetuspiste	0,00 %
Max virtaus til	Maksimivirtauksen tilatieto	ON/OFF
Max viratus As	Maksimivirtauksen asetus	0,00 m3/h
Nostokorkeus	Nostokorkeuden luku	0,00 %
Nostokork.As	Nostokorkeuden asetus	0,00 %
Toimitila	Toimitilan luku	
Toimitila As	Toimitilan asetus	
Hälytyskoodi	Pumpun hälytyskoodi	
Häly.kuittaus	Hälytyksien kuittaus	ON/OFF
Kaukokäyttö	Kaukokäyttö päällä	ON/OFF
Pumppu	Pumpunmalli	



Verkoston huoltoasetuksiin pääsee painamalla verkostonäytössä nuoli oikealle 3s yhtä jaksoisesti.

Lämmitys asetukset

Valitse lämmitysverkoston tyyppi.

- Käyttövesi (LKV) tai vakio menovesiasetus
- Lattialämmitys (LL)
- Patteriverkosto (PV)
- Ilmastointiverkosto (IV)

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
Verkosto	Lämmitysverkoston tyyppi	PV
Р	Venttiilin vahvistus	0.50
I	Venttiilin integrointiaika	60,0s
Säätötapa	Moottorin ohjausviesti	Säätö
TV2.1 AO	TV1.1 AO lähtö	0A02
TV2.2 Min V	TV1.1 säätölähdön minimi jännite	0,0V
*TV2.1 AO	TV1.2 AO lähtö	Off
*TV2.2 Min V	TV1.2 säätölähdön minimi jännite	0,0V
**TV Auki DO	Venttiilin auki ohjaus DO lähtö	Off
**TV Kiinni DO	Venttiilin kiinni ohjaus DO lähtö	Off
**Ajoaika	3-piste moottorin ajoaika	180s
**Hystereesi	Säädön muutos, jotta moottori ajaa	1%
**Kalibrointi	Ajaa moottorin kiinni asentoon ja nollaa asentolaskurin	OFF
**	Mittauksen ja asetuksen erotus	5,0 °C
Säätöpoikkeama	pakkoajolle	
2-venttiiliä	Onko kaksi säätöventtiiliä käytössä	OFF
Meno valinta	Menolämpötila-anturin Al tulo	0AI3
*Paluu valinta	Paluulämpötila-anturin AI tulo	0AI4
*Välip. valinta	Välipiirinlämpötila-anturin AI tulo	OAI5
Painemittaus	Verkoston painemittauksen AI tulo	OFF
*Painealue	Painemittauksen maksimi paine	10,0bar
PU DO	Pumpun ohjauksen DO lähtö	0DO4
PU Häl.DI	Pumpun hälytyksen DI tulo	Off
PU Hälytys	Pumpun hälytyksen kärkisyys NO/NC	NO
PU Tila DI	Pumpun tilatiedon DI tulo	0DI2
PU Tila	Pumpun tilatiedon kärkisyys NO/NC	NO
Ristiriita	Pumpun ohjelmallinen	OFF
	ohjausristiriitahälytys käytössä	
Modbus	Pumpun modbusväylä käytössä	OFF
Paine-ero	Paine-ero mittauksen AI tulo	Off
*Paine-ero alue	Paine-eromittauksen alue	250kPa
PU AO	Pumpun säätölähdön AO lähtö	Off
*Pumpun P	Pumpun vahvistus	0,10
*Pumpun I	Pumpun integrointiaika	30,0s



*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

** Asetus näkyy, jos valittu säätötavaksi "3-pis"

Käyttöohje

QVANTECH

Huoltovalikko

Huoltovalikossa tehdään verkostojen asetukset asennettujen laitteiden mukaisesti.

IO asetukset [IO] painikkeesta. Verkkoasetukset avautuvat [IP] painikkeesta. Väyläasetukset [RTU] painikkeesta. Hälytysasetukset [Kolmio] painikkeesta. Ulkolämpötila asetukset [Lämpötila] painikkeesta. Järjestelmäasetuksiin pääsee valitsemalla [Työkalu] kuvake Aika-asetuksiin pääsee valitsemalla [Kello] kuvake Näytön sivussa on kuvake, jolla näyttö aukeaa



IO asetukset

IO asetuksissa valitaan IO konfiguraatio

1MX Vikakoodi ilmoittaa, että analogi sisäänmenot on aseteltu väärin. Anturiparit pitää olla samaa tyyppiä esim. NTC , Pt tai 0-10V Al1 ja Al2 vikakoodi 0001 Al3 ja Al4 vikakoodi 0002 Al5 ja Al6 vikakoodi 0030 Al7 ja Al8 vikakoodi 0040 Al9 ja Al10 vikakoodi 0500 Al11 ja Al12 vikakoodi 0600 Jos useampi asetusvika, koodit lasketaan yhteen. esim. Al1 ja Al2 vika sekä Al7 ja Al8 on koodi 0041

AI Sisäänmenon valinta

Valitse sopiva valinta (Off, DI, NTC10k, NTC1,8, 103AT, Pt1000, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V) 0-20mA ja 0-5V valinnat käytössä vain 1M0 yksikössä

AO Säätölähtö valinta

Valitse sopiva valinta (Off, 0-10V, 4-20mA) 4-20mA valinta on käytössä vain 1M0 yksikössä

Jos halutaan IO-yksikkö käyttöön valitaan "1MX Käytössä" ON, jonka jälkeen näkyy AI ja AO valinnat

Anturivaihtoehdot

NTC10k (Schneider ST*200, Ouman, Qvantech) NTC1,8 (Schneider ST*100) 103AT = NTC10k (Modicon anturit)

ブ.	IO asetukset	1/4	0
- 88	1M0 Vikakoodi	0	
- 88	1MØ AI1	NTCIØK	
- 88	1MØ AI2	NTCIØK	2
	1M0 AI3	NTCIØK	
	1MØ AI3	NTC10k	

Käyttöohje

IΡ

QVANTECH

IP-asetukset

IP Add = Laitteen IP-osoite Mask = Aliverkon peite PriDNS = Ensisijainen DNS palvelin käytetään vain sähköpostihälytyksissä DefGtw = Oletus yhdyskäytävä

HUOMAA!

Yhteysasetukset astuvat voimaan, kun säädin käynnistetään uudestaan.

RTU asetukset

RTU asetukset vaikuttavat, vain jos portti on Slave

Addr = Modbus osoite (1-255) DataBit = Data bitit (8) StopBit = Stop biti (1-2) Paritys = Pariteetti (Null, Odd, Even) Baud = Nopeus (9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200) 100-sarjassa on kaksi RTU porttia (1. ja 2.)



IP-Asetukset IP Add 10

DefGtw 🔟 🛛

Mask

PriDNS[

0 0

0 0

255 255 255

8 8 8

Käyttöohje

QVANTECH

Hälytysasetukset

Asetuksissa valitaan, onko sähköpostilähetys käytössä, jonka jälkeen muut valinnat tulevat näkyviin.

- Laita "Email käyttöön" vasta käyttöönoton ja asetusten jälkeen, jolloin vältät turhien viestien lähettämisen

*DNS haku = näyttää DNS haun tilan

- Idle = ei hakua
- Start = Aloitetaan haku
- Search = Haetaan
- Search ok = haku onnistunut
- Timeout = Ei vastausta hakuajalla
- Error = Virhe haussa
- No Found = ei löytynyt

*Lähetys = näyttää sähköpostin lähetyksen tilan

- Idle = ei lähetystä
- Start = Aloitetaan lähetys
- No File = Lähetettävää tiedostoa ei löydy
- Sending = Lähetys käynnissä
- Send ok = Lähetys onnistunut
- Timeout = Ei lähetystä lähetysajalla
- Error = Virhe lähetyksessä

*Testi = Testihälytyksen lähetys

ON = lähettää "toiminut" viestin

OFF = lähettää "poistunut" viestin

Aikakanavilla määritellään koska prioriteetti 2-hälytyksiä lähetetään.

Kellokuvakkeesta aukeaa aikaohjelmat

Hälytysprioriteetit

Off = Hälytystä ei lähetetä / hälytysrele ei vedä

Aina = Hälytys lähetetään aina / hälytysrele vetää aina

Aika = Hälytys lähetetään aikaohjelman mukaan /

hälytysrele vetää aikaohjelma mukaan







Ulkolämpötila-asetukset

Selitys Tehdasasetus Asetusarvo Valinta Ulkolämpötilavalinta Ant. (Ant. = Anturi, Käsi = käsiasetus, Väylä = väylämittaus) Mittaus Ulkolämpötilan hetkellinen mittaus X.X °C *Käsiasetus Ulkolämpötilan käsiasetusarvo 0.0 °C KA Käytössä Keskiarvo mittaus käytössä On Keskiarvo Ulkolämpömittauksen keskiarvo X.X °C KA tallennus 10 min Lämpötilan tallennusväli Valinta Ulkolämpötila mittauksen AI tulo 0AI6 Ala-alue lämpötila mittauksen ala-alue -50 °C (ei vastusanturit) Yläalue 50 °C lämpötila mittauksen yläalue (ei vastusanturit)

Ulkolämpötila asetuksissa asetellaan ulkolämpötilan asetusarvot.



*Asetus näkyy vain, jos toiminto on käytössä.

Jos keskiarvomittaus on käytössä, tulee valinta KA tallennus näkyviin. Asetuksella annetaan ulkolämpötilan tallennusväli minuutteina.

Esimerkki:

Jos tallennusväli on 10 min on ulkolämpötila 1h keskiarvo. $10 \min x 6 = 1h$ Jos tallennusväli on 30 min on ulkolämpötila 3h keskiarvo. $30 \min x 6 = 3h$ Asetusarvo voi olla 1-60 min

Huoltovalikon asetukset

Asetusarvo	Selitys	Oletus
LKV käytössä	Lämminkäyttövesiverkosto käytössä	On
L1 käytössä	Lämmitys 1 verkosto käytössä	On
L2 käytössä	Lämmitys 2 verkosto käytössä	Off
L3 käytössä	Lämmitys 3 verkosto käytössä	Off
L4 käytössä	Lämmitys 4 verkosto käytössä	Off
KL Käytössä	Kaukolämpömittaus käytössä	OFF
VM Käytössä	Vesimittari käytössä	OFF
TV 3P nollaus	Kolmepistemoottoreiden kalibrointi aika, jos aika 00:00, niin ei käytössä.	00:00
ALM Vikaviiv.s	Anturivikojen hälytysviive	30s
ALM Häl.viiv.s	Rajahälytysten hälytysviive	300s
Hälytysrele	Hälytysreleen DO lähtö	Off
HMI Taustav.s	Taustavalon palamisen viive	120s
HMI Paluua.s	Palautumisaika päänäytölle (aika / ikkuna)	120s

2 Asetuks _KUKäytössä: Ô٢ Käytössä: .1 ы Käytössä: OFF 2 Käytössä: OFF

> Toiminnolla NC/NO valitaan, onko tila tai hälytys aktiivinen kärkien ollessa auki (NC) tai kiinni (NO).

*) Asetus näkyy, jos toiminto otettu käyttöön

Käyttöohje

QVANTECH

Kellon päivitys

Kellokuvakkeesta asetellaan säätimen kellonaika ja päivämäärä. Aseta oikea kellonaika, viikonpäivä ja päivämäärä. Lopuksi paina valitse Päivitä kuvake ja paina OK painiketta. Toiminto sulkee kellonpäivitysikkunan. Mikäli halutaan kellon siirtyvän automaattisesti kesäaikaan, valitaan "ON" Kesäaika valintaan.

Säätimen aika voidaan hakea automaattisesti palvelimelta, mikäli säädin on liitetty internettiin. Asetukset voidaan tehdä vain WEB visusta.

Parametrit

Toiminto	USB muist	USB muistitikulle parametrien hallinnointi		
	ok	Muistitikun voi liittää tai irrottaa		
	Lue	Lue parametrit muistitikulta		
	Talleta	Kirjoittaa parametrit muistitikulle		
USB Tila	ok	Ei toimintoa		
	Data	Kirjoitus tai lukeminen käynnissä		
	Fault	Toiminto epäonnistunut		

Säätölähtöjen asetukset (vain eHeat130H)

Säätölähtöjen asetuksista valitaan säätölähtö ja säätölähdön minimijännite. Jos laitetta ohjataan esimerkiksi 0,5-10V, aseta minimijännite 0,5V.







Hälytykset

Hälytyksen nimi	Hälytyksen ehto	Tehdasasetukset	Huomio
Järjestelmä Ulkoanturivika	Jos ulkolämpötila on pienempi kuin "Alaraja" tai suurempi kuin "Yläraja"	Oletusarvot alaraja -50 °C yläraja +50 °C ei viivettä	Jos ulkoanturivika on päällä, käytetään lämmityksen säätöpiireissä tunnin keskiarvoa, joka on laskettu ajalta, jolloin ei ollut anturivikaa päällä
Käyttövesi menoanturivika	Jos menolämpötila on pienempi kuin "Alaraja meno" tai suurempi kuin "Yläraja meno"	alaraja meno 0 °C yläraja meno 100 °C vikaviive 30s	Asetukset vain väylän kautta
Käyttövesi Menovesi yläraja/ Menovesi alaraja	Jos menolämpötila poikkeaa yli "Mittausero" asetusarvosta yli viiveen. Hälytys poistuu, kun menolämpötilan mittausero laskee alle hystereesin	mittausero 5 °C hystereesi -0,5 °C rajaviive 300s	Hälytys ei voi tulla voimaan, jos KV menoanturivika on voimassa
Käyttövesi Kiertoanturivika	Jos paluulämpötila on pienempi kuin "Alaraja paluu" tai suurempi kuin "Yläraja paluu"	alaraja paluu 0 °C yläraja paluu 100 °C vikaviive 30s	Asetukset vain väylän kautta
Lämmitys 1-4 menoanturivika	Jos menolämpötila on pienempi kuin "alaraja meno" tai suurempi kuin "yläraja meno"	alaraja meno 0 °C yläraja meno 100 °C vikaviive 30s	Asetukset vain väylän kautta
Lämmitys 1-4 Menovesi yläraja/ Menovesi alaraja	Jos menolämpötila poikkeaa yli "Mittausero" asetusarvosta yli viiveen. Hälytys poistuu, kun menolämpötilan mittausero laskee alle hystereesin	mittausero 5 °C hystereesi 2 °C rajaviive 300s	Hälytys ei voi tulla voimaan, jos L1(L2-4) menoanturivika voimassa tai kesäpysäytys on päällä
Lämmitys 1-4 paluuanturivika	Jos paluulämpötila on pienempi kuin "Alaraja paluu" tai suurempi kuin "Yläraja paluu"	alaraja paluu 0 °C yläraja paluu 100 °C vikaviive 30s	Asetukset vain väylän kautta
Lämmitys 1-4 Pumppu vikahälytys	Jos pumpussa on hälytyslähtö päällä yli viiveen	rajaviive 300s	Valitse oikea kärkisyys NO/NC
Lämmitys 1-4 Pumppu ristiriita	Jos ohjaus ja tilatieto ristiriidassa yli viiveen	rajaviive 300s	Valitse ristiriitahälytys käyttöön verkosto kohtaisesti
Lämmitys 1-4 Pumppu yhteysvika	Väyläpumppu ei vastaa säätimelle yli viiveen ajan	kiinteä viive 10s	
Lämmitys 1-4 Paine alaraja	Jos paine on pienempi kuin "Alaraja" tai valittu kanavaksi DI ja hälytyskärki sulkeutunut	alaraja 0 bar rajaviive 300s	Valitse painemittaus käyttöön lämmitysverkosto kohtaisesti
Lämmitys 1-4 Paine yläraja	Jos paine on suurempi kuin "Yläraja"	yläraja 9 bar rajaviive 300s	Valitse painemittaus käyttöön lämmitysverkosto kohtaisesti
Kaukolämpö menoanturivika	Jos tulolämpötila on pienempi kuin 0 °C tai suurempi kuin +150 °C yli viiveen	vikaviive 30s	
Kaukolämpö Meno yläraja	Jos tulo lämpötila on suurempi kuin "yläraja meno" yli viiveen. Hälytys poistuu, kun lämpötila on hystereesin verran alle hälytysrajan	ylävikaraja 120 °C hystereesi 5 °C rajaviive 300s	Hälytys ei voi tulla voimaan, jos KL menoanturivika voimassa
Kaukolämpö Meno alaraja	Jos tulo lämpötila on pienempi kuin "alaraja paluu" yli viiveen. Hälytys poistuu, kun lämpötila	alaraja 50 °C hystereesi 5 °C rajaviive 300s	Hälytys ei voi tulla voimaan, jos KL menoanturivika voimassa



	on hystereesin verran alle hälytysrajan		
Kaukolämpö Paluuanturivika	Jos paluulämpötila on pienempi kuin 0 °C tai suurempi kuin 150 °C yli viiveen.	vikaviive 30s	
Lämmitys 1-3 Välipiiri anturivika	Jos lämpötila on pienempi kuin "Alaraja välip." tai suurempi kuin "Yläraja välip." yli viiveen.	Alaraja välip. 0 °C yläraja välip. 100 °C vikaviive 30s	Asetukset vain väylän kautta
Energiamittari Yhteysvika	Jos energiamittari ei vastaa yli viiveen ajan	kiinteä viive 10s	
Järjestelmä Sähköpostivika	Jos sähköpostin lähetys epäonnistuu	300s	
Pilvipalvelu Yhteysvika	Jos etäpalvelun kirjoitus ei ole muuttunut viiveen aikana	aseteltava viive	Säätö palautuu säätökäyrän asetukselle
Vesimittari Vuotohälytys	Jos vesimäärä ylittyy aseteltuna aikavälillä		Hälytys nollaantuu, kun menee seuraavan kerran päälle
1M1-1M2 yksikkö yhteysvika	Jos alakeskuksen IO-moduli ei vastaa yli viiveen ajan	kiinteä viive 10s	
1M0-1M3 yksikkö Asetusvika	Analogisisäänmenot aseteltu virheellisesti	vikaviive 30s	
Yhteishälytys	Jos joku hälytys on päällä		Hälytysrele vetää hälytyksen prioriteetin mukaisesti
eHeat130H malli			
SJ11-SJ20 Hälytystulot	Mikäli hälytys on päällä yli vikahälytys viiveen	vikaviive 30s	Valitse oikea kärkisyys NO/NC
SJ01-SJ10 Ristiriita	Jos ohjaus ja tilatieto on ristiriidassa	viive 120s	viive asetellaan huoltovalikosta

QVANTECH

Lukitukset

Käyttöveden säädin ei toimi, jos mittaus TE1A on vikatilassa Lämmityksen säädin ei toimi, jos menovesimittaus (TE2A, TE3A, TE4A, TE5A) on vikatilassa. Venttiili ajetaan asetuksen mukaiseen asentoon (oletus 0%). Jos kesäpysäytys on pysäyttänyt lämmityssäädön, verrytellään pumppua ja venttiiliä kerran viikossa. Verryttelyajo tapahtuu maanantaisin kello 12. Pumppua pidetään käynnissä 5 min ja 1 min viiveen jälkeen venttiili(t) ajetaan auki ja kiinni.

Pumppu P2-5 pysähtyy, jos tyypiksi on valittu lattialämmitys ja menovesi ylittää asetellun rajan. Mittausantureiden hälytykset on estetty, jos mittaus on pois käytöstä.

Muut toiminnot

Moottorin kalibrointiajo

Jos on valittu 3-piste ohjaus, säädin ajaa käynnistymisen jälkeen moottoria kiinnipäin ajoajan verran. Tällä varmistutaan siitä, että säädin tietää missä asennossa moottori on. Kalibrointi ajo voidaan käynnistää myös asetusten kautta. Venttiilivika hälytys on estetty kalibrointiajon ajaksi.

Kenttien syöttörajoitukset

Kaikkiin asetusarvo kenttiin on laitettu syöttörajoitus estämään väärien arvojen asettamisen. Jos kenttään yritetään asettaa epäsopivaa arvoa, palautuu kenttään alkuperäinen arvo. Syöttörajoitukset näkyvät modbus rekisterilistauksessa.

Säätökäyrä hälytys

Mikäli käyrähälytystoiminto laitetaan päälle ja säädin lähettää sähköposti hälytyksen "Lämmityskäyrää muutettu", jos säätökäyrää on muutettu.

Menoveden etäkirjoitus

Säätimeen voi kirjoittaa etäpalvelusta lämmitysverkostojen menovesiasetusarvoa. Aseta etäsäätökäyttöön web käyttöliittymästä tai väylän kautta. Jos arvo ei muutu viiveen aikana (oletus 240 min) palautuu säädin takaisin säätökäyrä asetukselle ja säädin lähettää sähköposti hälytyksen "Yhteys palvelimelle poikki". Hälytystä ei tule, jos lämmityksen kesäpysäytys on toiminnassa. Kun etäpalvelun kirjoitus taas muuttuu, palautuu säädin etäkirjoitukselle.

Ulkolämpötilan etäkirjoitus

Säätimeen voi kirjoittaa etäpalvelusta ulkolämpötilaa. Valitse ulkolämpötila-asetuksista "Bus", jonka jälkeen säädin alkaa käyttämään säätöön väylältä kirjoitettavaa lämpötilaa.

Lämpötila voidaan kirjoittaa Modbus TCP/IP tai RTU väylällä

- Rekisteri on 8979 (INT, FC03)
- Skaalaus 10 (lämpötila 10,0 kirjoitetaan rekisteriin arvona 100)

Käyttöohje

QVANTECH

Sähköpiste ohjaukset (eHeat130H)

Sähköpisteiden tilatiedot, mittaustiedot ja asetukset Valitse haluamasi ohjaus tekstin edessä olevasta painikkeesta. Huomaa! Ohjaus pitää ottaa käyttöön ensin Asetukset valikosta, joka avautuu ikuvakkeesta, ennen kuin ohjaus näkyy tässä näytössä. Sivu 2 tulee näkyviin, jos on yli 5 ohjausta käytössä.

Valinnat:

Off = Ei käytössä Aika = Ohjataan aikaohjelmalla Astro = Ohjataan astrokellolla (hämäräkytkin) Ai&As = Ohjataan aikaohjelmalla ja astrokellolla Sul. = Sulatusohjaus Alar. = Alaraja ohjaus, esim. Lämmitys Ylar. = Yläraja ohjaus, esim. Ylilämmön poisto, pakkasraja Ai&Al = Aikaohjelma ja alaraja Ai&Yr = Aikaohjelma ja yläraja

Ohjaus asetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
DO	Valitaan ohjauslähtö esim. 0DO1	Off
AI	Valitaan mittaus, jonka mukaan ohjataan (Mit1-4, Ulko, Ul KA)	Off
DI	Valitaan tilantiedon tulo esim. 0DI1	Off
DIK	Tilatiedon kärkisyys (NO/NC)	NO
Hälytys	Hälytyksen valinta Off = Ei hälytystä O0&T1 = Ohjaus Off ja Tila On O1&T0 = Ohjaus On ja Tila Off O<>T = Ohjaus <> Tilatieto	Off
Esto lähtö	Jos valittu lähtö päällä, ohjaus ei sallittu esim. SJ01, voidaan käyttää esim. 2-nopeus ohjauksessa	Off
Esto hälytys	Jos valittu hälytys päällä, ohjaus ei sallittu esim. SJ10, voidaan käyttää esim. IVHS lukituksessa	Off



Toiminnolla NC/NO valitaan, onko tila tai hälytys aktiivinen kärkien ollessa auki (NC) tai kiinni (NO).

Asetukset	1/3
SJ01Valinta:	Aika
SJ02Valinta:	Astro
SJ03Valinta:	Ai&As
SJ04Valinta:	Sul.

Sähköpisteet

Ulkovalot

DSulatus DOvi 1

🕑 Sauna 1

∎0vi 2

Käyttöohje

QVANTECH

Ohjaustekstin muuttaminen

Mene ylös tai alas nuolipainikkeilla otsikon kohdalle, jolloin tekstin pohja muuttuu valkoiseksi. Paina OK ja muuta teksti. Lopuksi paina OK. Tämä toiminto on kaikissa sähköpisteissä.

Aikaohjausta voidaan käyttää kaikkiin ohjauksiin, joita ohjataan





Astro-ohjaus

Aikaohjaus

ohjaus seuraa.

kellonaikojen mukaan.

aikakanavat voimassa.

Ohjaus näyttää ohjauksen tilan

Aikakanavilla valitaan, mitä aikaohjelmia

Aikaohjelma (On/Off) näyttää onko valitut

Aikaohjelmat avautuvat 🖾 kuvakkeesta

Asetukset avautuvat 🖉 kuvakkeesta

Astro ohjausta voidaan käyttää esimerkiksi ulkovalojen ohjaukseen. Säädin laskee auringon nousun ja laskun ajat ja näillä tiedoilla ohjaa ulkovalaistusta. Ohjauksesta näet selkeästi koska valot syttyvät ja sammuvat. Astro asetuksissa voi tehdä ajan siirron syttymis- ja sammumisaikoihin.

Ohjaus näyttää ohjauksen tilan Off = Ulkovalojen sammumisaika On = Ulkovalojen syttymisaika

Aikakanavilla valitaan, mitä aikaohjelmia ohjaus seuraa (jos valittu astro ja aika). Aikaohjelma (On/Off) näyttää onko valitut aikakanavat voimassa. Aikaohjelmalla voi esimerkiksi yöaikaan sammuttaa valot.

SJØ1 Ulkovalot	Off
Ohjaus Off <mark>Auto</mark>	1.4.7.200
Off08:41 On16:	22
Aikakanavat 🔟-	2
Aikaohjelma Off	

Käyttöohje

QVANTECH

Sulatusohjaus

Sulatusohjausta voidaan käyttää esimerkiksi rännien sulatuksessa. Ohjaus on päällä asetellun kalenteriajan sekä asetellulla ulkolämpötilalla. Sulatus asetuksia voidaan muuttaa sulatuksen asetuksissa

Ohjaus näyttää ohjauksen tilan Sulatus (On/Off) näyttää onko sulatusehdot voimassa.

Aikaohjelmat avautuvat 🖾 kuvakkeesta Asetukset avautuvat 🖉 kuvakkeesta

Alarajaohjaukset

Ohjauksella voi ohjata esimerkiksi varaajaa yms. Kun valittu mittaus on alle asetusarvon, niin ohjaus on päällä.

Ohjaus näyttää ohjauksen tilan

Aikakanavilla valitaan, mitä aikaohjelmia ohjaus seuraa (jos valittu alaraja ja aika). Aikaohjelma (On/Off) näyttää onko valitut aikakanavat voimassa.

Ylärajaohjaukset

Ohjauksella voi ohjata esimerkiksi poistokonetta yms. Kun valittu mittaus on yli asetusarvon, niin ohjaus on päällä.

Ohjaus näyttää ohjauksen tilan

Aikakanavilla valitaan, mitä aikaohjelmia ohjaus seuraa (jos valittu yläraja ja aika). Aikaohjelma (On/Off) näyttää onko valitut

Esim. Poistokoneen 1/1-ohjaus pakkasrajalla Aikaohjelmalla määritellään käyntiajat, valitse mittaukseksi UI KA (ulko keskiarvo) ja rajaksi esim. -10. Poistokone käy aina kun aikaohjelma voimassa ja ulkolämpötila yli 10 astetta







Käyttöohje

QVANTECH

0.0°C 🔎

60minl

Mittaukset ja tilat

Näytön sivussa on kuvake, jolla näyttö aukeaa

Lämpötilavalvonta

Lämpötilavalvonnalla valvotaan ohjauksen toimintaa. Ohjaus = valittu ohjaus Mittaus = valittu mittausarvo Asetus = Aseteltu lämpötilaraja Häl.viive = Hälytysviive



Asetus Häl.viive

Esim. Jos saunan lämpötila ei ylitä aseteltua arvoa viiveen kuluessa tai lämpötila ei putoa alle asetusarvon viiveen kuluessa, annetaan hälytys.

Asetuksiin pääsee 🖉 kuvakkeella. TE Valvonta 2 avautuu nuoli oikealle painikkeella.

Lämpötilavalvonta asetukset

Lämpötilavalvonta asetuksista valitaan käytettävä mittaus ja ohjauslähtö.

Asetukset	
1.Valinta	Mit1
1.Ohjaus	SJ06
2.Valinta	Off
2.Ohjaus	Off

Tilatiedot

Tilatietoja voidaan käyttää esimerkiksi poistopuhaltimen tilatietona tai hälytystulona. Tilatiedot SJ11-SJ20 = Tilatiedon hetkellinen tilatieto

Tilatieto näkyy, jos se on valittu asetuksista käyttöön.

Tilatietoja voidaan selata nuoli ylös/alas painikkeilla

Tilatietojen asetuksiin mennään 🖉 kuvakkeella.



QVANTECH

Tilatietojen asetukset

Tilatiedon valinta:

- Off = Ei käytössä
 - Tila = Käytetään tilatietona
- HälNO = Hälytys, kun tilatieto tulee
- HälNC = Hälytys, kun tilatieto poistuu

DI Tulo: valitaan sisääntulon input Kärki: valitaan tilatiedon toiminto

- NO = Tilatieto tulee, kun kosketin sulkeutuu
- NC = Tilatieto tulee, kun kosketin avautuu

Säätölähdöt

Puhaltimen nopeutta voidaan säätää käyrällä valitun lämpötilamittauksen mukaan. Yläpalkissa näkyy puhaltimen säätöarvo. TehAs: Asetellaan tehostus lisäys.

Aikaohjelmiin pääsee kello kuvakkeella. Säätölähtö 2 avautuu nuoli oikealle painikkeella.

Aikakanavilla valitaan mitä aikaohjelmaa ohjaus seuraa. Aikakanavissa näkyy, onko kyseinen aikaohjelma voimassa.

Puhaltimen perusnopeus	haetaan	2-piste	käyrältä	ulkolämpöti	ilan mukaan	(sininen	viiva)
		- 0.000				(0	

Alemmalla ulkoilma-asetuksella puhallin pyörii minimi ilmamäärällä.

Tehostus asetus lisätään perusnopeuteen (vihreä viiva).

Tehostus ei ole sallittu, jos ulkolämpötila alle alemman asetusarvon.

Kierrosnopeuden säätö vähentää vedon tunnetta asunnoissa ja lämmitysenergian tarve vähenee lämmityskaudella.



Asetukset	1/10
SJ11 Valinta	Hä1NO
SJ11 DI Tulo	ØDI1
SJ11 Kärki	NO

*	Säätölähtö 1	0.0%
	Ulko°C TehAs:	15.0%
	-5.0	
	% 30.0	50.0



Astroasetukset

Asetusarvo	Selitys	Tehdasasetus
On offset	Päälle menoajan ajansiirto Negatiivinen asetus sytyttää valot aikaisemmin ja positiivinen asetus myöhemmin (-100100 min)	0
Off offset	Sammutusajan ajansiirto Negatiivinen asetus sammuttaa valot aikaisemmin ja positiivinen asetus myöhemmin (-100100 min)	0
Aikavyöhyke	Kohteen aikavyöhyke	2
Longitude	Kohteen leveysaste	24.03
Latitude	Kohteen pituusaste	61.46
Laske aika	Laskee kellonajat manuaalisesti*)	Off

C	Asetukset	1/2
	On offset Off offset	0
	Aikavyöhyke	2

*) Valinta menee "Off" minuutin viiveen jälkeen

Astropainike näkyy, jos johonkin ohjaukseen on valittu astro-ohjaus

Sulatus asetukset

Aikaohjauksella asetellaan aikaväli, jolloin sulatuksen sallitaan toimivan. On = aloitus ajankohta pp.kk (01.10) Off = lopetusajankohta pp.kk (30.03)

Ohjaus on päällä, jos suodatettu ulkolämpötila on alaraja- ja ylärajan välissä sekä aikaohjaus on voimassa.

Ohjaus poistuu, kun lämpötila nousee tai laskee hystereesin verran asetellusta rajasta tai aikaohjelma ei ole voimassa.

Sulatuspainike näkyy, jos johonkin ohjaukseen on valittu sulatusohjaus

555	Sulatus	On	0.0°C
1	0n 01.10	Off]	1.03
	Sul.alar	aja [-3.0°C
	Sul.ylär	aja [3.0°C

WEB sivun käyttäminen

Kirjoita selaimen laitteen IP- osoitteeseen (oletusosoite 10.0.0.100)

0	10.0.0.100	×
~	> C	① 10.0.0.100

Seuraavaksi tulee sisään kirjautuminen

Anna käyttäjätunnus ja salasana (eHeat ja 200) ja napauta "Kirjaudu sisään". Muista sallia käyttäjätunnuksen ja salasanan tallennus, niin selain muistaa salasanasi seuraavilla kerroilla.

Sivustoon muodostamasi yhteys ei ole yksityinen.	
Käyttäjätunnus eHeat	
Salasana ····	

Käyttöohje



Yläpalkissa IP osoite ja päivitysaika 10.0.0.100 Qvantech PALUU Last Updated Time : 22 Jan 2023, 13:3:20 Yhteys Käyttöliittymässä on selkeä puuvalikko WEB käyttöliittymää voit käyttää myös mobiililaitteilla (Tablet ja älypuhelin). HÄLYTYKSET WEB käyttöliittymässä on samat asetukset kuin käyttöpaneelissa. WEB käyttöliittymässä näkyvät kaikki asetusarvot ja mittaukset, LKV JA LAMMITYS1 >ॐ vaikka ne eivät olisi käytössä. >තු Vihreä ympyrä osoittaa mikä sivu on auki LAMMITYS2 →කූ LAMMITYS3 Asetukset →කූ LAMMITYS4 Nuoli alas napsauttamalla ja valitsemalla haluamasi sivun pääset takaisin yläsivulle MITTAUKSET Paluu painikkeella pääsee edelliselle sivulle PUDOTUS AIKAOHJELMAT Ohjaukset ja tilatiedot vain eHeat130H mallissa →ැනූ OHJAUKSET TILATIEDOT Ratas painikkeella avautuu sivun asetukset ASETUKSET

29

Käyttöohje

QVANTECH

WEB – Hälytykset

Aktiiviset hälytykset valinnalla voidaan suodattaa näyttämään vain aktiiviset hälytykset (oletuksena päällä). Näyttämällä kaikki hälytykset, näyttää aikaleima ajan, kun hälytys on poistunut. Hae hälytyksiä, voit hakea listasta hälytyksen sen nimen mukaan. Otsikkona on kohteen osoite.

Testikatu 10

Hae hälytyksiä	Q		
☑ Aktiiviset häl	ytykset		Tila
22.1.23 13:47	Kaukolämpötulo anturivika	Â	Hälytys
22.1.23 13:47	Kaukolämpöpaluu anturivika	1	Hälytys

WEB – LKV ja Lämmitys 1

Sivulla esitetään lämpöisen käyttöveden ja lämmitys 1 prosessikaaviot

Prosessikuvassa näkyy myös hälytykset ja kuva muokkautuu valintojen mukaisesti.



Verkostonäytöt eri näyttöresoluutiolla



Korkealla resoluutiolla puuvalikko näkyy näytön vasemmassa reunassa

Pienemmällä resoluutiolla ja vaakanäytöllä puuvalikko menee piiloon, joka avautuu **napsauttamalla 3** viivaa. Esimerkiksi mobiililaitteet vaaka asennossa.





°C 🚮

°C 📶

°C <u>m</u>i

°C <u>mi</u>

°C 🚮

bar 📶

% <u>mi</u>

% <u>mi</u>

% 📶

% <u>mi</u>

Pienellä vaakaresoluutiolla näkymä muuttuu taulukko muotoon ja puuvalikko menee piiloon, joka avautuu napsauttamalla 3 viivaa. Esimerkiksi mobiililaitteet pysty asennossa.

	LKV ja Lammitys1	10.0.0.100 Qvantech	
www.qvantech.fi		Last Updated Time :22 Jan 2023, 17:16:35	
• X		Hälytykset	
	▼	LKV ja Lammitys1 →ᢓ	25.6
		Lammitys2 →灸3 [0.0
LKV meno	26.0 °C 📶	Lammitys3 →灸3	0.0
LKV kierto	0.0 °C 🚮	Lammitys4 →🖏	0.0
Lämmitys1 meno	0.0 °C 🚮	Mittaukset	5.1
Lämmitys1 paluu	0.0 °C 🚮	Pudotus	0.0
Välipiiri1	0.0 °C 📶	Aikaohjelmat [0.0
Lämmitys1 paine	5.1 bar 📶	Ohjaukset →23	0.0
LKV Venttiili1	100.0 %	Tilatiedot	0.0
LKV Venttiili2	0.0 % mi	Asetukset →ô3	40.0
Lämmitysventtiili1	0.0 % m	[58.0
Lämmitysventtiili2	0.0 %		
Ulkolämpötila °C	0.0		
Menovesi säätökäyrältä °C	40.0		
LKV asetusarvo °C	58.0		
LKV pumppu tilatieto	-		
L1 pumppu ohjaus			
L1 pumppu tilatieto		www.qvantech.fi	



Lämmityssäädin

eHeat V3.1



Kuvaketta napsauttamalla pääset mittauksen trendinäyttöön



Mittauksen lisääminen trendi näyttöön

LKV ja Lämmitys 1 alasivut

Syötä "Search" kenttään mittauksen nimestä alkua, jonka jälkeen tulee vaihtoehdot esiin. Valitse haluamasi mittaus ja painamalla + merkillä voidaan lisätä trendiin mittauksen Search Ikv LKV LKV Vent Vent Vent

Search Ikv			+
	LKV meno] _	
LKV meno	LKV kierto	<u>^</u>	
	LKV Venttiili1		
	LKV Venttiili2		

SÄÄTÖKÄYRÄ ASETUKSET LKV ASETUKSET L1 VÄYLÄPUMPUT LKV VARAAJA ALOITUSSIVU

Huomaa!

Säätökäyrä

Asetukset LKV

Asetukset L1

Väyläpumput

LKV varaaja

Säätökäyrä ja Asetukset sivuille pääsee myös suoraan prosessikuvasta



Säätökäyrä

Säätökäyrä	Ulkolämpötila	Asetusarvo
Asetuspiste 1	-30.0 °C	60.0 °C
Asetuspiste 2	-15.0 °C	50.0 °C
Asetuspiste 3	0.1 °C	40.0 °C
Asetuspiste 4	10.0 °C	30.0 °C
Asetuspiste 5	20.0 °C	20.0 °C
Varmennettu ulkolämpötila	0.0 °C	
Asetusarvo käyrältä	40.2 °C	

Käyttövesi asetukset

Käyttövesi		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Venttiilin käyttö	●Auto⊖Käsi	
Venttiilin käsikäytön asetusarvo	10.0	%
Vahvistuksen vaihtoraja	5.0	%
Alempi vahvistus	0.10	
Ylempi vahvistus	0.80	
integrointiaika	20.0	S
Menovesi erotus raja	5.0	°C
Menovesi erotus hystereesi	-0.5	°C
3-piste moottorin kalibrointi	€Off⊖On	
Menovesiasetus	58.0	°C



Lämmitys asetukset

Pumpun paine-ero asetukset vain Lämmitys 1

Lämmitys 1		
Nimi	Αινο	Yksikkö
Venttiilin käyttö	●Auto○Käsi	
Venttiilin käsikäytön asetusarvo	0.0	%
Pumpun ohjaus	Ooff⊖Käsi Auto	
Pumpun säädön käsikäyttö	●Auto○Käsi	
Pumpun säädön käsikäytön asetusarvo	0	%
Käyrän suuntaissiirto asetus	0.0	°C
Venttiilin vahvistus	0.50	
Venttiilin integrointiaika	60.0	s
Paine-erosäädön vahvistus	0.10	
Paine-erosäädön integrointiaika	30.0	s
Menovesi erotus raja	5.0	°C
Menovesi erotus hystereesi	2.0	°C
Verkoston maksimi lämpötila (LL)	40.0	°C
Paine yläraja	9.0	bar
Paine alaraja	0.0	bar
3-piste moottorin kalibrointi	◎ Off⊖On	
Kiinteä menovesiasetus	40.0	°C
Paine-eromittauksen asetus	50	kPa

Väyläpumppu

Pumppu1

Nimi	Arvo	Yksikkö
Virtaus	0.0	m3/h
Asetuspiste	0.00	%
Max virtaus päällä		
Max virtaus asetus	0.00	m3/h
Nostokorkeus	0.00	%
Nostokorkeuden asetusarvo	0.00	%
Toimitila	0	
Toimitilan asetus	0	
Hälytyskoodi	0	
Hälytysten kuittaus		
Kaukokäyttö		
Pumpun malli	0	



LKV Varaaja

Mittaukset

Varaajan Iämpötila	0.0 ៣	°C
Venttiilin asento	0.0	%
Lämpötila alempi	20.0	
Lämpötila ylempi	50.0	
Venttiili alempi	0.0	
Venttiili ylempi	80.0	

WEB – Lämmitys 2-4

Lämmitys 2-4 prosessikaaviossa lämmitysverkoston prosessi. Alasivuilla on lämmitysverkoston asetukset.





WEB – Mittaukset

Kaukolämpö		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Tulolämpötila		°C
Paluulämpötila		°C
Tulopaine		bar
Paluupaine		bar
Lämpöenergia		MWh
Teho		kW
Virtaama		l/h
Pulssilaskuri		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Laskuri		m3
Vuotovahtilaskuri		

WEB – Pudotus

Pudotus sivulla on verkostojen lämpötilanpudotus asetukset ja aikakanava asetukset

Nimi	Arvo	Yksikkö
Lämmitys 1 pudotus käytössä		
Lämmitys 1 pudotus asetus	0.0	°C
Lämmitys 2 pudotus käytössä		
Lämmitys 2 pudotus asetus	0.0	°C
Lämmitys 3 pudotus käytössä	0	
Lämmitys 3 pudotus asetus	0.0	°C
Lämmitys 4 pudotus käytössä		
Lämmitys 4 pudotus asetus	0.0	°C
Aikakanavat	1 - 2	

Käyttöohje



WEB – Aikaohjelmat

Aikaohjelmat sivulla on laitteen aikaohjelmat. Aikaohjelmia on 10 kpl ja eHeat130H mallissa 20 kpl. Samaa aikaohjelmaa voidaan käyttää useassa ohjauksessa.

Aikaohjelma 1	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 2	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 3	Off • 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 4	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 5	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 6	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 7	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 8	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 9	Off v 00:00 - 00:00
Aikaohjelma 10	Off • 00:00 - 00:00

WEB – Ohjaukset (vain eHeat130H malli)

Tunnus	Nimi	Ohjaus	Tilatieto	Hälytys	Mittaus	Valinta	Aikakanavat	Aikaohjelma
SJ01	Ulkovalot			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	1 - 2	
SJ02	Sulatus			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ03	Ovi 1			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ04	Ovi 2			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ05	Sauna 1			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ06	Sauna 2			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ07	Tehostus			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ08	Ulkovalot			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ09	1/2 nopeus			<u> </u>	0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	
SJ10	1/1 nopeus				0.0 °C	●OffOKäsiOAuto	0 - 0	

WEB – Tilatiedot (vain eHeat130H malli)

Tunnus	Nimi	Tilatieto	Hälytys
SJ11	Halytys1		
SJ12	Halytys2		
SJ13	Halytys3		
SJ14	Halytys4		
SJ15	Halytys5		
SJ16	Tilatieto1		
SJ17	Tilatieto2		
SJ18	Tilatieto3		
SJ19	Tilatieto4		
SJ20	Tilatieto5		



WEB – Ohjaukset/Säätölähdöt

Säätölähtö 1 - Ilmastointi		
Säätökäyrä	Ulkolämpötila	Asetusarvo
Asetuspiste 1	-5.0 °C	70.0 %
Asetuspiste 2	5.0 °C	100.0 %
Asetusarvo käyrältä	0.0 %	
Tehostus asetus	0.0 %	
Säätölähtö 2 - Yleiset tilat		
Säätökäyrä	Ulkolämpötila	Asetusarvo
Asetuspiste 1	-5.0 °C	70.0 %
Asetuspiste 2	5.0 °C	100.0 %
Asetusarvo käyrältä	0.0 %	
Tehostus asetus	0.0	

WEB – Ohjaukset/TE Valvonta

Lämpötilan valvonta 1

Nimi	Агуо	Yksikkö
Lähdön valinta	Ei käytössä 🗸	
Mittauksen valinta	Ei käytössä 🗸	
Mittaus	0.0	°C
Asetusarvo	50.0	°C
Hälytysviive	60	min
Alarajahälytys		
Ylärajahälytys	Â	

Lämpötilan valvonta 2

Nimi	Arvo	Yksikkö
Lähdön valinta	Ei Käytössä 🗸	
Mittauksen valinta	Ei käytössä 🗸	
Mittaus	0.0	°C
Asetusarvo	50.0	°C
Hälytysviive	60	min
Alarajahälytys	<u>í</u>	
Ylärajahälytys	<u>.</u>	

WEB – Asetukset

Asetukset sivulla on kesäpysäytys ja etäohjaus asetukset Etäsäätö voidaan asetella päälle verkostokohtaisesti

Nimi		Arvo	Yksikkö
Versionumero		3.10	
3-Piste moottoreiden resetointiaika (00:00= eikäytössä)		00:00	
Lämmityspumppujen kesäpysätys			
Nimi	Arvo	Yksikk	ö
Kesäpysäytys käytössä			
Kesäpysäytys päällä			
Päälleraja	18.0	°C	
Päälle viive	180	min	
Poisraja	15.0	°C	
Pois viive	360	min	
Poisraja ilman viivettä	8.0	°C	
Etaohjaus			
Nimi	Arvo	Yksikkö	
Käytössä lämmitys 1			
Käytössä lämmitys 2			
Käytössä lämmitys 3			
Käytössä lämmitys 4			
Yhteyden hälytysviive	240	min	

QVANTECH

WEB - Asetusten alasivut

LKV, LÄMMITYS1, LÄMMITYS2, LÄMMITYS3 ja LÄMMITYS4 sivuilla on verkostojen asetukset. Asetukset ovat samat kuin

käyttöpaneelin asetuksissa.

MITTAUKSET sivulla on kaukolämpömittausten ja pulssilaskurin asetukset

ULKOLÄMPÖTILA sivulla on ulkolämpötilan asetukset ja mittaukset

TUNNUKSET välilehdellä vaihdetaan WEB Visun käyttäjätunnus ja salasana.

AIKA sivulla asetellaan säätimen aika ja päivämäärä.

VERKKO sivulla on laitteen verkkoasetukset.

SÄHKÖPOSTI sivulla määritellään sähköpostihälytysten asetukset.

HÄLYTYKSET sivulla on hälytysviiveet ja hälytysprioriteetit sekä määritellään yhteishälytyslähtö.

IO sivulla määritellään analogitulojen ja -lähtöjen asetukset.IO asetukset ovat hieman erilaiset eHeat120 ja eHeat130 malleissa.

Ohjaukset, Tilatiedot ja Säätölähdöt sivuilla määritellään ohjauksien, tilatietojen ja säätölähtöjen asetukset. Nämä asetukset ovat vain eHeat130H mallissa.

Aloitussivulla pääset aloitusvalikkoon

● LKV
LÄMMITYS1
LÄMMITYS2
LÄMMITYS3
LÄMMITYS4
MITTAUKSET
ULKOLÄMPÖTILA
TUNNUKSET
AIKA
VERKKO
SÄHKÖPOSTI →
HÄLYTYKSET
0
● OHJAUKSET → 🕸
TILATIEDOT
SÄÄTÖLÄHDÖT
ALOITUSSIVU



WEB - Asetukset/LKV

Lämmin käyttövesi		
Nimi	Агуо	Yksikkö
Verkosto käytössä		
Moottorin valinta	Säätö 🗸	
2 venttiiliä	0	
Venttiilin 1 moottorin AO	A01 1M0 V	
Venttiilin 1 moottorin minimi V	0.0	V
Venttiilin 2 moottorin AO	AO2 1M0 V	
Venttiilin 2 moottorin minimi V	0.0	V
Venttiilin aukiohjaus DO	Ei käytössä 🗸	
Venttiilin kiinniohjaus DO	Ei käytössä 🗸	
Menomittauksen vastus	All 1M0 V	
Paluumittauksen vastus	AI2 1M0 V	
Pumpun hälytyksen DI	DI4 1M0 V	
Pumpun hälytyksen kärkisyys	●NO○NC	
Pumpun tilatiedon DI	DI3 1M0 V	
Pumpun tilatiedon kärkisyys	●NO○NC	
Pumpun ohjausristiriita		
Pumpun modbus		
Ennakonsäätö käytössä		
LKV Varaaja käytössä	0	
Varaajan venttiilin AO	Ei käytössä 🗸	
Varaajan venttiilin min V	0.0	V



WEB - Asetukset/Lämmitys1-4

Paine-erosäätö vain Lämmitys 1

Nimi	Arvo	Yksikkö
Verkoston valinta	Patteriverkosto V	
Venttiilinmoottorin valinta	Säätö 🗸	
2 venttiiliä		
Venttiilin 1 moottorin AO	A03 1M0 V	
Venttiilin 1 moottorin minimi V	0.0	V
Venttiilin 2 moottorin AO	A04 1M0 V	
Venttiilin 2 moottorin minimi V	0.0	V
3-piste moottorin ajoaika	180.0	S
3-piste hystereesi	1.00	%
Venttiilin aukiohjaus DO	Ei käytössä 🗸	
Venttiilin kiinniohjaus DO	Ei käytössä 🗸	
Menomittauksen valinta	AI3 1M0 V	
Paluumittauksen valinta	Al4 1M0 V	
Välipiirin mittauksen valinta	AI5 1M0 V	
Painemittauksen valinta	Al11 1M0 V	
Painemittauksen alue	10.0	bar
Paine-ero säätö		
Pumpun AO	Ei käytössä 🗸	
Pumpun minimi V	0.0	V
Pumpun DO	Ei käytössä 🗸	
Pumpun hälytyksen DI	DI6 1M0 V	
Pumpun hälytyksen kärkisyys	®no⊖nc	
Pumpun tilatiedon DI	DIS 1M0 V	
Pumpun tilatiedon kärkisyys	®no⊖nc	
Pumpun ohjausristiriita	٥	
Pumpun modbus		



WEB - Asetukset/Mittaukset

Kaukolämpö		
Nimi	Αινο	Yksikkö
Tulolämpötila valinta	AI7 1M0 🗸	
Tulolämpötila alaraja	50.0	°C
Tulolämpötila yläraja	120.0	°C
Tulolämpötila hystereesi	5.0	°C
Paluulämpötila valinta	AI8 1M0 🗸	
Tulopaine valinta	Ei käytössä 🗸	
Tulopaine alue	16.0	bar
Paluupaine valinta	Ei käytössä 🗸	
Paluupaine alue	16.0	bar
Energiamittari käytössä	0	
Pulssilaskuri		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Pulssilaskuri käytössä		
Pulssilaskurin offset	0	m3
Pulssilaskurin pulssisuhde	10	l/p
Pulssilaskurin nollaus	€Off⊖On	
Vuotovalvonta käytössä		
Vuotovalvonnan aloitusaika	03:00	hh:mm
Vuotovalvonnan lopetusaika	05:00	hh:mm

100

Vuotovalvonnan vuotoasetus

1



WEB - Asetukset/Ulkolämpötila

Ulkolämpötila		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Mittaus valinta	Anturi 🗸	
Mittauksen valinta	AI6 1M0 V	
Käsiasetusarvo	0.0	°C
Mittauksen ala-alue (0-10V)	-50.0	°C
Mittauksen ylä-alue (0-10V)	50.0	°C
Keskiarvomittaus käytössä		
Keskiarvomittauksen tallennusväli	10	min

WEB - Asetukset/Tunnukset

Anna Käyttäjätunnus, Vanha salasana ja Uusi salasana ja valitse Vaihda Vanha salasana pitää olla oikein, jotta salasanan vaihto onnistuu.

Nimi	Arvo	Yksikkö
Käyttäjätunnus	eHeat	
Vanha salasana	salasana	
Uusi salasana	salasana	
Vaihda salasana	Ok⊖Vaihda	

WEB - Asetukset/Aika

Valitse Aseta, jonka jälkeen voit syöttää uudet aika-asetukset.

Valitse Päivitä, niin uudet asetukset tallentuvat.

Aika voidaan päivittää automaattisesti, kun valitset "Automaattinen päivitys" valinnan ja syötetään asetukset.

Nimi	Arvo Yksikkö
Kellon asetus	●ok○Aseta○Päivitä
Tunnit	15
Minuutit	30
Viikonpäivä	©SuOMaOTiOKeOToOPeOLa
Päivä	22
Kuukausi	1
Vuosi	23
Kesäaika	[Käytössä ✓
Automaatinen päivitys	0
Aikapalvelin	time-a-g.nist.gov
Aikapalvelimen portti	13
Aikavyöhyke	2



WEB - Asetukset/Verkko

Nimi	Arvo	Yksikkö
IP-osoite 1	10	num
IP-osoite 2	0	num
IP-osoite 3	0	num
IP-osoite 4	100	num
Verkkomaski 1	255	num
Verkkomaski 2	255	num
Verkkomaski 3	255	num
Verkkomaski 4	0	num
Oletus yhdyskäytävä 1	10	num
Oletus yhdyskäytävä 2	0	num
Oletus yhdyskäytävä 3	0	num
Oletus yhdyskäytävä 4	1	num
Ensisijainen DNS palvelin 1	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 2	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 3	8	num
Ensisijainen DNS palvelin 4	8	num

Mikäli käytät verkko-osoitteessa DHCP hakua, niin päätelaitteen antama osoite näkyy DHCP IP-osoite kentissä

Kentissa		
DHCP käytössä		flag
DHCP IP-osoite 1	10	num
DHCP IP-osoite 2	0	num
DHCP IP-osoite 3	0	num
DHCP IP-osoite 4	100	num



WEB - Asetukset/Sähköposti

Mikäli haluat lähettää sähköpostihälytyksiä, valitse sähköpostin lähetys päälle. Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteet. Jotkut sähköpostipalvelimet vaativat, että lähettäjän osoite on oikeaa muotoa tai loppuosa pitää olla operaattorin mukaan esim. @elisanet.fi. Jos käytät useampaa vastaanottajaa, pitää vastaanottajat täyttää järjestyksessä 1 eteenpäin. Testihälytys lähettää testihälytyksen tulevasta ja poistuvasta hälytyksestä. DNS Haku ja Hälytyksen lähetyksestä voi seurata hälytyksen lähetystä. Prioriteetin 2 lähetys valitaan, millä aikakanavilla hälytykset lähetetään Prioriteetin hälytykset lähetetään vain, jos aikaohjelma on voimassa. Mikäli hälytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, lähetetään hälytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran voimaan.

Sähköpostiasetukset	
Nimi	Arvo
Sähköpostin lähetys	
Lähettäjän sähköpostiosoite	eheat@email.fi
Vastaanottaja 1 käytössä	
Vastaanottaja 1 osoite	eheat@email.fi
Vastaanottaja 2 käytössä	
Vastaanottaja 2 osoite	nimi.niminen@email.com
Vastaanottaja 3 käytössä	
Vastaanottaja 3 osoite	nimi.niminen@email.com
Vastaanottaja 4 käytössä	
Vastaanottaja 4 osoite	nimi.niminen@email.com
Vastaanottaja 5 käytössä	
Vastaanottaja 5 osoite	nimi.niminen@email.com
Kohteen osoite	Testikatu 10
DNS Haku	◎Idle Start Searc Searc ok Timeout Error No Found
Hälytyksen lähetys	◎Idle Start No file Sending Send ok Timeout Error
Testihälytys	€Off⊖On
Aikaohjelma ensimmäinen kanava	0
Aikaohjelma viimeinen kanava	0



WEB - Asetukset/Sähköposti/Sähköpostitili

Säädin ei osaa lähettää kaikkien suojattujen sähköpostipalvelimen kautta. Käytä porttia 25 käyttävää sähköpostipalvelinta, tällöin ei tarvita Käyttäjä ja Salasana tietoja.

Tiliasetukset		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Portin numero	25	
Palvelimen nimi	mail.eheat.fi	
Käyttäjä	eheat@eheat.fi	
Salasana	12345678	

2. Prioriteetin aikaohjelma

Prioriteetin hälytykset lähetetään vain, jos aikaohjelma on voimassa.

Mikäli hälytys tulee aikaohjelman ulkopuolella, lähetetään hälytys, kun aikaohjelma tulee seuraavan kerran voimaan.

Jokaisella hälytyksellä on prioriteetti.

Sivulla 16 tarkemmin prioriteeteista

Kaukolämpötulo alaraja Kaukolämpöpaluu vika

LKV menolämpötila vika

LKV menolämpötila yläraja

LKV menolämpötila alaraja

LKV paluulämpötila vika

Hälytysviiveet		
Nimi	Агуо	Yksikkö
Vikahälytys viive	3	S
Rajahälytys viive	3	S
Yhteishälytys DO	D08 1M0 🗸	
Hälytysprioriteetit		
Nimi	Αινο	
Ulkolämpötila vika	Lähetetään aina 🗸	
Kaukolämpötulo vika	Lähetetään aina 🗸	
Kaukolämpötulo yläraja	Aikaohielmalla 🗸	

Lähetetään aina 🗸



WEB - IO

IO asetukset vaihtelevat laitekohtaisesti

Nimi	Arvo	Yksikk ö
Al asetusvikakoodi 1M0	0	
Al1 1M0	NTC10k NK103 -	
AI2 1M0	NTC10k NK103 -	
AI3 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI4 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI5 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI6 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI7 1M0	NTC10k NK103 🗸	
AI8 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI9 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI10 1M0	NTC10k NK103 ~	
AI11 1M0	0-10V V	
AI12 1M0	0-10V V	
A01 1M0	0-10V v	
AO2 1M0	0-10V 🗸	
AO3 1M0	0-10V v	
AO4 1M0	0-10V 🗸	
AO5 1M0	0-10V v	
AO6 1M0	0-10V v	
1M1 yksikkö käytössä		
Al asetusvikakoodi 1M1	0	
Al1 1M1	NTC10k NK103 V	
Al2 1M1	NTC10k NK103 🗸	



WEB - Asetukset/Ohjaukset (eHeat130H malli)

Hälytysasetukset		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ohjausristiriita hälytysviive	120	S
Mittausohjausten hystereesi	1.0	°C
Astrokello		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Ulkovalojen pois aika	06:44	hh:mm
Ulkovalojen päälle aika	17:25	hh:mm
Astro ohjaus	-	
Valot päälle siirtoaika	0	min
Valojen sammutus siirtoaika	0	min
Latitude	60.23	
Longitude	25.39	
Laske astroaika	€Off⊖On	

Laske astroaika valinnalla, voidaan manuaalisesti laskea ohjausajat. Älä jätä valintaa "On" asentoon.

Sulatus		
Nimi	Arvo	Yksikkö
Sulatus ohjaus	•	
Alaraja	-3.0	°C
Ylaraja	3.0	°C
Hystereesi	0.5	°C
Päälle päivä	1	рр
Päälle kuukausi	10	kk
Pois päivä	31	pp
Pois kuukausi	3	kk



WEB - Asetukset/Ohjaukset/SJ01-10 (eHeat130H malli)

Nimi	Arvo	Yksikkö
Käytössä	Astrokello V	
Nimi	Ulkovalot	
Lämpötila asetus	-20.0	°C
Mittauksen valinta	Ei käytössä 🗸	
Ohjauksen DO	DO3 1M0 🗸	
Tilatiedon DI	DI3 1M0 V	
Hälytyksen valinta	Tila poikkeaa ohjauksesta 🗸	
Esto lähtö	Ei Käytössä 🗸	
Esto hälytys	Ei käytössä 🗸	

WEB - Asetukset/Tilatiedot SJ11-20 (eHeat130H malli)

Nimi	Arvo Yksikkö
SJ11 Käytössä	Hälytys poistuvasta tilasta 🗸
SJ11 Nimi	IV Hätäseis
SJ11 DI valinta	DI12 1M0 V
SJ11 Toimisuunta	ONO®NC
SJ12 Käytössä	Ei Käytössä 🗸
SJ12 Nimi	Halytys2
SJ12 DI valinta	Ei Käytössä 🗸
SJ12 Toimisuunta	●NO○NC
SJ13 Käytössä	Ei Käytössä 🗸
SJ13 Nimi	Halytys3
SJ13 DI valinta	Ei Käytössä 🗸
SJ13 Toimisuunta	●NO○NC
SJ14 Käytössä	Ei Käytössä 🗸
SJ14 Nimi	Halytys4
SJ14 DI valinta	Ei Käytössä 🗸
SJ14 Toimisuunta	●NO○NC
SJ15 Käytössä	Ei Käytössä 🗸
SJ15 Nimi	Halytys5
SJ15 DI valinta	Ei Käytössä 🗸
SJ15 Toimisuunta	●NOONC



WEB - Asetukset/Säätölähdöt (eHeat130H malli)

Saatolahto 1		
Nimi	Αινο	Yksikkö
Nimi	Asunnot	
Säädön AO	Ei Käytössä 🗸	
Säädön minimi jännite	0.0	V
Säätölähtö 2		
Nimi	Αινο	Yksikkö
Nimi	Yleiset tilat	
Säädön AO	Ei Käytössä 🗸	
Säädön minimi jännite	0.0	V